




eloProg

Konfigurierbares Sicherheitssystem



Handbuch

Produktbeschreibung Dok.-Nr. 350HB002 Stand: 12/2012 (Vers. 1.2)





<u>INHALT</u>

	5
Inhalt dieses Handbuchs	5
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	5
Liste der Abkürzungen und Symbole	6
Liste der geltenden Bestimmungen	
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	7
LIEFERUMFANG	8
INSTALLATION	
Mechanische Befestigung	
Berechnung des Sicherheitsabstands einer an eloProg angeschlossenen BWS	
Elektrische Anschlüsse	
Hinweise zu den Anschlusskabeln	11
USB-Eingang	
eloProg Speicherstick (350EPS)	
Funktion MEHRFACHLA DEN	
RESTORE-Funktion	
BEISPIEL DES ANSCHLUSSES VON eloProg AN DIE MASCHINENSTEUERUNG	
CHECKLISTE NACH DER INSTALLATION	19
FUNKTIONSDIAGRAMM	20
BESCHREIBUNG DER SIGNALE	2 1
EINGÄNGE	21
MASTER ENABLE	
NODE SEL	21
RESTART FBK	
AUSGÄNGE	
OUT STATUS	23
OUT TEST	23
OSSD (Module 485EPB, 485EPE08A02, 485EPA02, 485EPA04)	23
Relaismodule (485EPR02, 485EPR04)	24
Charakteristiken des Ausgangsstromkreises	0.4
Modul 485EPR02/485EPR04 interne Kontakte	24
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB	24 25
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 a	24 25 ngeschlossener
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 ai Ausgangsstromkreises	24 25 ngeschlossener 25
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises Technische Eigenschaften	24
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises Technische Eigenschaften	
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises Technische Eigenschaften	
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises Technische Eigenschaften	
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises Technische Eigenschaften	
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises Technische Eigenschaften	
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises	
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises Technische Eigenschaften ALLGEMEINE SYSTEMEIGENSCHAFTEN Sicherheitsparameter des Systems	
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises	
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises	24 25 ngeschlossener 25 26 26 27 28 28 29 29 29 30
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises	24 25 ngeschlossener 25 26 26 27 28 28 29 29 30 31
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises	24 25 ngeschlossener 25 26 26 27 28 28 29 29 30 31
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB. Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises. Technische Eigenschaften	24 25 ngeschlossener 25 26 26 27 28 28 29 29 30 31 31
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB. Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 a Ausgangsstromkreises Technische Eigenschaften	24 25 ngeschlossener 25 26 26 27 28 28 28 29 30 31 31 32 33
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 a Ausgangsstromkreises Technische Eigenschaften ALLGEMEINE SYSTEMEIGENSCHAFTEN Sicherheitsparameter des Systems Allgemeine Daten Gehäuse Basismodul 485EPB Ein- / Ausgangsmodul 485EPE08A02 Eingangsmodule 485EPE08 – 485EPE12 - 485EPE16 Ausgangsmodule 485EPR02 - 485EPR04 MECHANISCHE ABMESSUNGEN SIGNALISIERUNGEN Basismodul 485EPB Ein-/AusgansModul 485EPE08A02 EingangsModul 485EPE08 Ein-/AusgansModul 485EPE08	24 25 ngeschlossener 25 26 26 26 27 28 28 28 29 30 31 31 32 33
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 ar Ausgangsstromkreises Technische Eigenschaften ALLGEMEINE SYSTEMEIGENSCHAFTEN Sicherheitsparameter des Systems Allgemeine Daten Gehäuse Basismodul 485EPB Ein- / Ausgangsmodul 485EPE08A02 Eingangsmodule 485EPE08 – 485EPE12 - 485EPE16 Ausgangsmodule 485EPR02 - 485EPR04 MECHANISCHE ABMESSUNGEN SIGNALISIERUNGEN Basismodul 485EPB Ein-/AusgansModul 485EPE08A02 EingangsModul 485EPE08 Ein-/AusgansModul 485EPE08 EingangsModul 485EPE08	24 25 ngeschlossener 25 26 26 26 27 28 28 28 29 30 31 31 32 33 34
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB. Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises	24 25 ngeschlossener 25 26 26 26 27 28 28 28 29 30 31 31 31 32 33 34
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises	24 25 ngeschlossener 25 26 26 26 27 28 28 28 29 30 31 31 31 32 33 34 35 36
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB. Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises	24 25 ngeschlossener 25 26 26 26 27 28 28 29 29 30 31 31 31 32 33 34 35 36
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB. Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises. Technische Eigenschaften ALLGEMEINE SYSTEMEIGENSCHAFTEN Sicherheitsparameter des Systems Allgemeine Daten Gehäuse Basismodul 485EPB Ein- / Ausgangsmodul 485EPE08A02 Eingangsmodule 485EPE08 – 485EPE12 - 485EPE16 Ausgangsmodule 485EPR02 - 485EPR04 MECHANISCHE ABMESSUNGEN SIGNALISIERUNGEN Basismodul 485EPE08 Ein-/AusgansModul 485EPE08A02 EingangsModul 485EPE08 Ein-/AusgansModul 485EPE08 EingangsModul 485EPE08 EingangsModul 485EPE12 EingangsModul 485EPE16 AusgangsModul 485EPE16 AusgangsModul 485EPA02 AusgangsModul 485EPA02 AusgangsModul 485EPA04 RelaisausgangsModule 485EPR02 / 485EPR04 FehlerDIAGNOSE	24 25 ngeschlossener 25 26 26 27 28 28 29 29 30 31 31 31 32 35 36 37
Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB. Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 al Ausgangsstromkreises	24 25 ngeschlossener 25 26 26 27 28 28 29 29 30 31 31 31 32 35 36 37 38



s e n s o r technology



eloProg - Vers. 1.2

	EingangsModul 485EPE08	
	EingangsModul 485EPE12	
	EingangsModul 485EPE16	43
	AusgangsModule 485EPA02 / 485EPA04	
Config	gurationssoftware	.45
Ins	tallation der Software	45
	HARDWARE-Voraussetzungen für den anzuschließenden PC	45
	SOFTWARE-Voraussetzungen für den anzuschließenden PC	45
	Wie die konfigurationssoftware installiert wird	45
	Grundkenntnisse	
	Die Standard-Symbolleiste	47
	Die Text-Symbolleiste	49
	Erstellen eines neuen Projekts	
	KONFIGURATION ÄNDERN (Zusammensetzung der verschiedenen Module)	49
	Benutzerparameter ändern	49
	Die Symbolleisten GEGENSTÄNDE - OPERATOREN - KONFIGURATION	50
	Zeichnung des Plans	
	Projektbeispiel	52
	Validierung des Projekts	52
	Report des Projekts	53
	Verbindung mit eloProg	
	Projekt an eloProg senden	
	LOG der Konfigurationen	
	Anzeige der Zusammensetzung des Systems	55
	Abschalten des Systems	
	MONITOR (Status der I/O in Echtzeit - Text)	
	MONITOR (Status der I/O in Echtzeit - Grafik)	
	Schutz durch Kennwort	58
	Kennwort der Ebene 1	
	Kennwort der Ebene 2	
	Kennwortänderung	
	System-TEST	
FU	NKTIONSBLÖCKE	
	AUSGÄNGE / OUTPUT	
	OSSD (Sicherheitsausgänge)	
	STATUS (Signalisierungsausgang)	
	FIELDBUS PROBE	
	Eingänge / INPUT	
	E-STOP (Notaus)	
	E-GATE (Vorrichtung für bewegliche Schutzvorrichtungen)	
	ENABLE (Aktivierungsschlüssel)	
	BWS (Lichtschranke / Sicherheits-Laserscanner)	
	FOOTSWITCH (Sicherheitspedal)	
	MOD-SEL (Sicherheitsschalter/Betriebsartenwahlschalter)	69
	PHOTOCELL (Sicherheitsfotozelle)	
	TWO-HAND (Zweihandsteuerung)	
	SENSOR (Lichtschranke)	
	S-MAT (Sicherheitsmatte)	
	SWITCH (Schalter)	
	ENABLING GRIP SWITCH (Zustimmschalter)	
	TESTABLE SAFETY DEVICE (mechanischer Sicherheitsschalter)	
	SOLID STATE DEVICE (z.B. Laserscanner, elektronischer Sicherheitssensor)	
	FIELDBUS INPUT	
	HINWEISE	
FU	NKTIONSBLÖCKE / OPERATOREN	
	LOGISCHE OPERATOREN	
	AND	
	NAND	
	NOT	
	OR	
	NOR	
		J_





eloProg - Vers. 1.2

XOR	83
XNOR	83
MULTIPLEXER	84
SPEICHER-OPERATOREN	84
D FLIP FLOP (max. Anzahl = 16)	84
SR FLIP FLOP	
USER RESTART MANUAL (max. Anzahl = 16 einschließlich RESTART MONITORED)	
USER RESTART MONITORED (max. Anzahl = 16 einschließlich RESTART MANUAL)	
ZÄHLER-OPERATOREN	
COUNTER (max. Anzahl = 16)	86
TIMER OPERATOREN (max. Anzahl = 16)	87
CLOCKING	
MONOSTABIL	87
PASSING MAKE CONTACT	88
VERZÖGERUNG	89
MUTING-OPERATOREN (max. Anzahl = 4)	91
"Gleichzeitiges" (Zeitüberwachtes) MUTING	91
"L"-MUTING	92
"Sequenzielles"-MUTING	93
"T"-MUTING	94
MUTING OVERRIDE	95
SONDERANWENDUNGEN	97
Verzögerter Ausgang mit manuellem Betrieb	97
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	98
EG-Konformitätserklärung	99





EINLEITUNG

Inhalt dieses Handbuchs

Dieses Handbuch enthält die Anweisungen zur Verwendung des programmierbaren Sicherheitsmoduls eloProg und seiner Erweiterungsmodule (als "SLAVE" bezeichnet) und umfasst im Wesentlichen Folgendes:

- Beschreibung des Systems
- · Installationsmethode
- Anschlüsse
- Signalisierungen
- Diagnostik
- · Verwendung der Konfigurations-SW

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

- Dieses Symbol stellt einen wichtigen Hinweis **zur Personensicherheit** dar. Die mangelnde Einhaltung kann zu einem sehr hohen Risiko für das betroffene Personal führen.
- Dieses Symbol weist auf einen wichtigen Hinweis hin.
- eloProg erreicht das folgende Sicherheitsniveau: SIL 3, SILCL 3, PLe und Kat. 4, gemäß den geltenden Bestimmungen.
 - Dennoch sind die endgültigen Sicherheitseinstufungen SIL und PL des Geräts von der Anzahl der Sicherheitsbauteile, ihren Parametern und den hergestellten Anschlüssen abhängig, die sich aus der Risikoanalyse ergeben.
- Lesen Sie aufmerksam den Absatz "Liste der geltenden Bestimmungen".
- Führen Sie eine genaue Risikoanalyse durch, um das für Ihr Gerät notwendige Sicherheitsniveau festzustellen, indem Sie sich auf alle geltenden Bestimmungen beziehen.
- Die Programmierung / Konfiguration von eloProg erfolgt vom Installateur oder Bediener unter einer ausschließlichen Verantwortung.
- Diese Programmierung / Konfiguration muss in Übereinstimmung mit der Risikoanalyse der Anwendung und allen für sie geltenden Bestimmungen erfolgen.
- Nach der Programmierung / Konfiguration und Installation von eloProg und der daran angeschlossenen Geräte muss ein erschöpfender Sicherheitstest der Anwendung erfolgen (siehe Absatz "System-TEST", S. 59).
- elobau haftet nicht für diese Vorgänge und eventuelle sich aus diesen ergebenden Risiken.
- Für eine korrekte Verwendung der an eloProg angeschlossenen Geräte im Rahmen der jeweiligen Verwendung siehe Bedienungsanleitung und eventuell die entsprechenden Produkt- und/oder Gerätebestimmungen.
- Der Kunde muss eine umfassende Kontrolle des Systems sicherstellen, wenn neue Sicherheitsbauteile zum System selbst hinzugefügt werden (siehe Abschnitt "System-TEST").
- Überprüfen Sie, ob die Temperatur der Räume, in denen das System installiert wird, mit den auf dem Produkt und in den technischen Daten angegebenen Betriebsparametern hinsichtlich der Temperatur vereinbar ist.
- Bei sicherheitsrelevanten Problemen wenden Sie sich, sollte dies erforderlich sein, an die für Sicherheitsangelegenheiten zuständigen Behörden Ihres Landes oder an die zuständigen Industrieverbände.





Liste der Abkürzungen und Symbole

350EPS = eloProg Speicherstick für Basismodul 485EPB (Zubehör)

350EPT = eloProg T-Verteiler

350EPKS = eloProg Konfigurationssoftware

OSSD = Output Signal Switching Device: Statischer Sicherheitsausgang

MTTFd = Mean Time to Dangerous Failure

PL = Performance Level

PFH_d = Probability of a dangerous failure per Hour

SIL = Safety Integrity Level

SILCL = Safety Integrity Level Claim Limit

SW = Software

Liste der geltenden Bestimmungen

eloProg wurde in Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Richtlinien ausgelegt:

2006/42/EG "Maschinenrichtlinie"

2004/108/EG "Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit"

2006/95/EG "Niederspannungsrichtlinie"

Es werden die folgenden Bestimmungen eingehalten:

CEI EN 61131-2	Speicherprogrammierbare Steuerungen, Teil 2: Technische Eigenschaften und Prüfungen der Geräte
ISO 13489-1	Sicherheit von Maschinen: Mit der Sicherheit verbundene Teile der Steuersysteme. Allgemeine Grundsätze für die Planung
EN 61496-1	Sicherheit von Maschinen: Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen, Teil 1: Allgemeine Voraussetzungen und Tests.
IEC 61508-1	Funktionelle Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme: Allgemeine Voraussetzungen.
IEC 61508-2	Funktionelle Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme: Voraussetzungen sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme.
IEC 61508-3	Funktionelle Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme: Software-Voraussetzungen
IEC 61784-3	Übertragung von digitalen Daten für Messung und Kontrolle: sicherheitsbezogene Profile für die Kommunikation in Industrienetzwerken
IEC 62061	Sicherheit von Maschinen: Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener programmierbarer elektrischer und elektronischer Steuerungssysteme

Tabelle 1





ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

eloProg ist ein modulares Sicherheitsauswertegerät, bestehend aus dem Basismodul (485EPB), das über eine graphische Schnittstelle konfiguriert werden kann und aus verschiedenen über einen proprietären Bus anschließbaren Erweiterungen.

Das Basismodul, das auch eigenständig (stand-alone) eingesetzt werden kann, verfügt über 8 Sicherheitseingänge und 2 unabhängige, programmierbare zweikanalige Sicherheitsausgänge.

- Es stehen Ein-/Ausgangserweiterungen (485EPE08A02),
- Eingangserweiterungen (485EPE08, 485EPE12 und 485EPE16),
- Ausgangserweiterungen (485EPA02 und 485EPA04)
- Ausgangsmodule mit Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten (485EPR02 und 485EPR04)
- und Feldbusmodule zur Verfügung: **485EPFPD** (PROFIBUS DP), **485EPFCO** (CanOpen), **485EPFDN** (DeviceNet), **485EPFEI** (Ethernet IP), **485EPFPN** (Profinet), **485EPFEC** (EtherCat)

An eloProg können folgende Sensoren angeschlossen werden:

Optoelektronische Sensoren (Schranken, Scanner, Fotozellen, etc.), mechanische Schalter, Not-Aus-Tasten, Trittmatten, Zweihandsteuerungen.

Das System besteht aus einem Master (Basismodul 485EPB) und einer Reihe von elektronischen Erweiterungen (0 bis 14), davon nicht mehr als 4 desselben Typs. Die Relaismodule dagegen können ohne zahlenmäßige Beschränkung installiert werden.

Das System kann bei 14 Erweiterungen über 128 Eingänge, 16 Zweikanal-Sicherheitsausgänge und 16 Signalisierungsausgänge verfügen. Das MASTER-Modul und seine SLAVE-Module kommunizieren über den 5-Wege-Bus, der auf der Rückseite jedes Moduls installiert ist.

Außerdem stehen 8 Eingänge und 16 Ausgänge in Verbindung mit den verschiedenen Feldbusmodulen zur Verfügung. Diese ermöglichen bidirektionales Melden und Steuern.

Über die Konfigurationssoftware können unter Verwendung logischer Operatoren und Sicherheitsfunktionen wie z.B. Muting, Timer, Zählern, etc. komplexe Schaltungen erstellt werden.

Dies alles erfolgt über eine einfache und intuitive graphische Schnittstelle (Benutzeroberfläche).

Die auf dem PC erstellte Konfiguration wird über USB an das Basismodul übertragen. Die übertragene Datei bleibt auf dem Basismodul und kann auch auf dem Speicherstick 350EPS (Zubehör) gespeichert werden. Damit ist eine schnelle Übertragung der Konfiguration auf weitere Basismodule möglich.

Das System eloProg ist für das höchste von den Normen für die industrielle Sicherheit vorgesehene Sicherheitsniveau zertifiziert (SIL 3, SILCL 3, PLe und Kat. 4).






LIEFERUMFANG

Das Basismodul 485EPB wird mit folgendem Zubehör geliefert:

 CD-ROM mit kostenloser Konfigurationssoftware und Handbuch im PDF-Format



Die Erweiterungsmodule werden mit folgendem Zubehör geliefert:

- Rückseitiger Bus-Anschluss (T-Verteiler),
 (in den Relaisausgangsmodulen 485EPR02 und 485EPR04 nicht enthalten, da diese nur über die Anschlussklemmen angeschlossen werden).
- Für die Installation eines Erweiterungsmoduls ist sowohl der im Lieferumfang enthaltene Bus-Anschluss (T-Verteiler) als auch ein weiterer für den Anschluss an das Basismodul 485EPB erforderlich (ausgenommen sind Relaisausgangsmodule).






INSTALLATION

Mechanische Befestigung

Die Module werden auf einer 35 mm DIN-Schiene (EN 5022) wie folgt befestigt:

- 1. Die Anzahl T-Verteiler zusammenstecken, die der Anzahl der zu montierenden Module entspricht.
- 2. Auf der 35 mm DIN-Schiene (EN 5022) die zusammengesteckten T-Verteiler befestigen (zuerst oben).
- 3. Dann die Module an der Schiene befestigen und dabei darauf achten, die Kontaktvorrichtung am Boden des Moduls auf den entsprechenden T-Verteiler zu setzen. Das Modul vorsichtig einsetzen, bis es hörbar einrastet.
- 4. Um das Modul zu entfernen, muss unter Verwendung eines Schraubenziehers der Sperrhaken auf der Rückseite des Moduls nach unten gezogen, das Modul von unten angehoben und nach oben gezogen werden.








Berechnung des Sicherheitsabstands einer an eloProg angeschlossenen BWS

Jegliche an eloProg angeschlossenen berührungslos wirkenden Schutzvorrichtungen (BWS) müssen in einem Abstand positioniert werden, der dem Mindestsicherheitsabstand **S** entspricht oder darüber liegt, so dass das Erreichen einer gefährlichen Stelle erst nach dem Stoppen des gefährlichen Vorgangs der Maschine möglich ist.



- ISO 13855:2010- (EN 999:2008) Sicherheit von Maschinen. Anordnung von Schutzvorrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen¹


liefert die Elemente für die Berechnung des korrekten Sicherheitsabstands.

Lesen Sie außerdem aufmerksam das Installationshandbuch jedes einzelnen Geräts, um spezifische Informationen hinsichtlich der Anordnung zu erhalten.

Nicht vergessen, dass die Gesamtreaktionszeit des Systems von folgenden Faktoren abhängt:

Reaktionszeit von eloProg + Reaktionszeit der BWS + Reaktionszeit der Maschine in Sekunden (die von der Maschine ab dem Moment, in dem das Stoppsignal übertragen wird, benötigte Zeit, um den gefährlichen Vorgang zu unterbrechen).

Elektrische Anschlüsse



Die Module sind mit Anschlussklemmen für die elektrischen Anschlüsse versehen. Jedes Modul hat 8, 16 oder 24 Klemmen.

Jedes Modul verfügt außerdem über einen rückseitigen Anschluss (für die Kommunikation mit dem Master und den anderen Erweiterungsmodulen).

485EPR02 und 485EPR04 werden nur über die Anschlussklemmen angeschlossen.



Klemmenanzugsdrehmoment: 0,6-0,7 Nm

Die Sicherheitsmodule in einer Umgebung mit einem Schutzgrad von mindestens IP54 unterbringen.

Die Module müssen mit einer Versorgungsspannung von 24 VDC \pm 20 % gespeist werden (Schutzkleinspannung gemäß EN 60204-1 (Kapitel 6.4)).

eloProg nicht als Versorgung für externe Vorrichtungen verwenden.

Der Erdungsanschluss (0 VDC) muss an allen Bauteilen des Systems gemeinsam sein.

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. elobau GmbH & CO. KG | Zeppelinstr. 44 | 88299 Leutkirch | Germany | (+49 7561 970-0 € +49 7561 970-100 | www.elobau.com

¹ "Beschreibt die Methoden, die die Planer zur Berechnung der Mindestsicherheitsabstände von einer Gefahr für spezifische Sicherheitsvorrichtungen verwenden können, insbesondere für berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (z.B. Lichtschranken), druckempfindliche Matten oder Trittflächen und Zweihandsteuerungen. Enthält eine Regel zur Bestimmung der Anordnung der Sicherheitsvorrichtungen basierend auf der Annäherungsgeschwindigkeit und der Haltezeit der Maschine, die angemessen extrapoliert werden kann, so dass auch die verriegelten Türen mit einbezogen werden, ohne die Schutzvorrichtung zu verriegeln."



Hinweise zu den Anschlusskabeln

→ Leiterquerschnitt 0,5 - 2,5mm²

Für Anschlüsse mit einer Länge von über 50 m, Kabel mit einem Querschnitt von mindestens 1mm² verwenden.

Es wird empfohlen, die Versorgung der Sicherheitsmodule von der anderer Starkstromgeräte (Elektromotoren, Inverter, Frequenzumwandler) oder anderer Störquellen getrennt zu halten.

Im Anschluss werden die Anschlüsse jedes einzelnen Moduls aufgeführt:

Basismodul (Master) 485EPB							
KLEMME	E SIGNAL TYF		ME SIGNAL TYP BESCHREIBUNG		BESCHREIBUNG	FUNKTIONSWEISE	
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-			
2	MASTER_ENABLE1	Input	MASTER ENABLE	Input (<i>"Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)			
3	MASTER_ENABLE2	Input	WASTER_ENABLE	Input (<i>"Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)			
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-			
5	OSSD1_A	Output	Sicherheitsausgang 1	Aktiver PNP			
6	OSSD1_B	Output	Sichemensausgang 1	Aktiver PNP			
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart 1	Input gemäß EN 61131-2			
8	OUT_STATUS1	Output	Statusausgang 1	Aktiver PNP			
9	OSSD2_A	Output	Sicherheitsausgang 2	Aktiver PNP			
10	OSSD2_B	Output	Sichemensausgang 2	Aktiver PNP			
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Input gemäß EN 61131-2			
12	OUT_STATUS2	Output	Statusausgang 2	Aktiver PNP			
13	OUT_TEST1	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP			
14	OUT_TEST2	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP			
15	OUT_TEST3	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP			
16	OUT_TEST4	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP			
17	INPUT1	Input	Sicherer digitaler Eingang 1	Input gemäß EN 61131-2			
18	INPUT2	Input	Sicherer digitaler Eingang 2	Input gemäß EN 61131-2			
19	INPUT3	Input	Sicherer digitaler Eingang 3	Input gemäß EN 61131-2			
20	INPUT4	Input	Sicherer digitaler Eingang 4	Input gemäß EN 61131-2			
21	INPUT5	Input	Sicherer digitaler Eingang 5	Input gemäß EN 61131-2			
22	INPUT6	Input	Sicherer digitaler Eingang 6	Input gemäß EN 61131-2			
23	INPUT7	Input	Sicherer digitaler Eingang 7	Input gemäß EN 61131-2			
24	INPUT8	Input	Sicherer digitaler Eingang 8	Input gemäß EN 61131-2			

Tabelle 2



elobau es s e n s o r technology

USB-Eingang



Abb. 2 USB 2.0 - Anschluss








Abb.3 - 350EPS

eloProg Speicherstick (350EPS)

Beim Basismodul 485EPB besteht die Möglichkeit, einen Backup-Speicher (optional) zu installieren, auf dem die Konfigurationsparameter der SW gespeichert werden können.

Der Schreibvorgang auf den Speicherstick erfolgt **jedes Mal**, wenn ein neues Projekt vom PC an das Basismodul versandt wird.



Den Speicherstick nur anschließen /entfernen, wenn das Basismodul ausgeschaltet ist.

Der Steckplatz für den Speicherstick, in den er eingeschoben werden kann, befindet sich auf der Rückseite des Basismoduls (Richtung wie in Abb.3 - 350EPS).

Funktion MEHRFACHLADEN

Um die Konfiguration mehrerer Basismodule auszuführen ohne den PC und das USB-Kabel zu verwenden, muss die gewünschte Konfiguration auf einen Speicherstick gespeichert werden. Anschließend wird diese dann verwendet, um die Daten auf die Basismodule zu laden, die konfiguriert werden sollen.

→

Ist die im Speicher enthaltene Datei nicht mit der im Basismodul enthaltenen Datei identisch, erfolgt ein Überschreibvorgang, der die im Basismodul enthaltenen Konfigurationsdaten löscht.

ACHTUNG: ALLE ZUVOR IM BASISMODUL ENTHALTENEN DATEN GEHEN VERLOREN.




eloProg - Vers. 1.2



RESTORE-Funktion

Sollte das Basismodul beschädigt werden, kann der Benutzer dieses durch ein neues ersetzen. Da alle Konfigurationen zuvor auf dem Speicherstick gespeichert wurden, muss nur der Speicherstick in das neue Basismodul eingesetzt und das System eloProg wieder eingeschaltet werden. Der Einschaltvorgang lädt automatisch die Backup-Konfiguration. Auf diese Weise werden Arbeitsunterbrechungen auf ein Minimum reduziert.





Bei jeder Verwendung des Speichersticks aufmerksam kontrollieren, ob die ausgewählte Konfiguration die ist, die für das System vorgesehen wurde. Dann erneut einen Funktionstest des von eloProg und allen daran angeschlossenen Geräten gebildeten Systems ausführen (siehe Absatz "System-TEST").





eloProg - Vers. 1.2

Ein- / Ausgangsmodul 485EPE08A02						
KLEMME	KLEMME SIGNAL T		BESCHREIBUNG	FUNKTIONSWEISE		
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-		
2	NODE_SEL1	Input	Knotenauswahl	Input (<i>"Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)		
3	NODE_SEL2	Input	Kiloteriauswarii	Input (<i>"Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)		
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
5	OSSD1_A	Output	Sigharhaitaguagang 1	Aktiver PNP		
6	OSSD1_B	Output	Sicherheitsausgang 1	Aktiver PNP		
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart 1	Input gemäß EN 61131-2		
8	OUT_STATUS1	Output	Statusausgang 1	Aktiver PNP		
9	OSSD2_A	Output	Sicherheitsausgang 2	Aktiver PNP		
10	OSSD2_B	Output	Sichemensausgang 2	Aktiver PNP		
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Input gemäß EN 61131-2		
12	OUT_STATUS2	Output	Statusausgang 2	Aktiver PNP		
13	OUT_TEST1	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
14	OUT_TEST2	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
15	OUT_TEST3	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
16	OUT_TEST4	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
17	INPUT1	Input	Sicherer digitaler Eingang 1	Input gemäß EN 61131-2		
18	INPUT2	Input	Sicherer digitaler Eingang 2	Input gemäß EN 61131-2		
19	INPUT3	Input	Sicherer digitaler Eingang 3	Input gemäß EN 61131-2		
20	INPUT4	Input	Sicherer digitaler Eingang 4	Input gemäß EN 61131-2		
21	INPUT5	Input	Sicherer digitaler Eingang 5	Input gemäß EN 61131-2		
22	INPUT6	Input	Sicherer digitaler Eingang 6	Input gemäß EN 61131-2		
23	INPUT7	Input	Sicherer digitaler Eingang 7	Input gemäß EN 61131-2		
24	INPUT8	Input	Sicherer digitaler Eingang 8	Input gemäß EN 61131-2		

Tabelle 3

Eingangsmodul 485EPE08							
KLEMME	SIGNAL	TYP	BESCHREIBUNG	FUNKTIONSWEISE			
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-			
2	NODE_SEL1	Input	Knotenauswahl	Input (" <i>Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)			
3	NODE_SEL2	Input	Kiloteilauswaiii	Input (" <i>Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)			
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-			
5	INPUT1	Input	Sicherer digitaler Eingang 1	Input gemäß EN 61131-2			
6	INPUT2	Input	Sicherer digitaler Eingang 2	Input gemäß EN 61131-2			
7	INPUT3	Input	Sicherer digitaler Eingang 3	Input gemäß EN 61131-2			
8	INPUT4	Input	Sicherer digitaler Eingang 4	Input gemäß EN 61131-2			
9	OUT_TEST1	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP			
10	OUT_TEST2	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP			
11	OUT_TEST3	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP			
12	OUT_TEST4	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP			
13	INPUT5	Input	Sicherer digitaler Eingang 5	Input gemäß EN 61131-2			
14	INPUT6	Input	Sicherer digitaler Eingang 6	Input gemäß EN 61131-2			
15	INPUT7	Input	Sicherer digitaler Eingang 7	Input gemäß EN 61131-2			
16	INPUT8	Input	Sicherer digitaler Eingang 8	Input gemäß EN 61131-2			

Tabelle 4





eloProg - Vers. 1.2 **m**

Modul 485EPE12						
KLEMME	SIGNAL	TYP	BESCHREIBUNG	FUNKTIONSWEISE		
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-		
2	NODE_SEL1	Input	Knotenauswahl	Input (<i>"Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)		
3	NODE_SEL2	Input	Knotenauswani	Input (" <i>Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)		
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
5	INPUT1	Input	Sicherer digitaler Eingang 1	Input gemäß EN 61131-2		
6	INPUT2	Input	Sicherer digitaler Eingang 2	Input gemäß EN 61131-2		
7	INPUT3	Input	Sicherer digitaler Eingang 3	Input gemäß EN 61131-2		
8	INPUT4	Input	Sicherer digitaler Eingang 4	Input gemäß EN 61131-2		
9	OUT_TEST1	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
10	OUT_TEST2	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
11	OUT_TEST3	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
12	OUT_TEST4	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
13	INPUT5	Input	Sicherer digitaler Eingang 5	Input gemäß EN 61131-2		
14	INPUT6	Input	Sicherer digitaler Eingang 6	Input gemäß EN 61131-2		
15	INPUT7	Input	Sicherer digitaler Eingang 7	Input gemäß EN 61131-2		
16	INPUT8	Input	Sicherer digitaler Eingang 8	Input gemäß EN 61131-2		
17	OUT_TEST5	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
18	OUT_TEST6	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
19	OUT_TEST7	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
20	OUT_TEST8	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
21	INPUT9	Input	Sicherer digitaler Eingang 9	Input gemäß EN 61131-2		
22	INPUT10	Input	Sicherer digitaler Eingang 10	Input gemäß EN 61131-2		
23	INPUT11	Input	Sicherer digitaler Eingang 11	Input gemäß EN 61131-2		
24	INPUT12	Input	Sicherer digitaler Eingang 12 Input gemäß EN 61131-2			

Tabelle 5

Eingangsmodul 485EPE16						
KLEMME SIGNAL TYP		TYP	BESCHREIBUNG	FUNKTIONSWEISE		
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-		
2	NODE_SEL1	Input	Ma stanguayahi	Input (<i>"Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)		
3	NODE_SEL2	Input	Knotenauswahl	Input (<i>"Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)		
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
5	INPUT1	Input	Sicherer digitaler Eingang 1	Input gemäß EN 61131-2		
6	INPUT2	Input	Sicherer digitaler Eingang 2	Input gemäß EN 61131-2		
7	INPUT3	Input	Sicherer digitaler Eingang 3	Input gemäß EN 61131-2		
8	INPUT4	Input	Sicherer digitaler Eingang 4	Input gemäß EN 61131-2		
9	OUT_TEST1	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
10	OUT_TEST2	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
11	OUT_TEST3	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
12	OUT_TEST4	Output	Ausgang mit Kurzschlusserkennung	Aktiver PNP		
13	INPUT5	Input	Sicherer digitaler Eingang 5	Input gemäß EN 61131-2		
14	INPUT6	Input	Sicherer digitaler Eingang 6	Input gemäß EN 61131-2		
15	INPUT7	Input	Sicherer digitaler Eingang 7	Input gemäß EN 61131-2		
16	INPUT8	Input	Sicherer digitaler Eingang 8	Input gemäß EN 61131-2		
17	INPUT9	Input	Sicherer digitaler Eingang 9	Input gemäß EN 61131-2		
18	INPUT10	Input	Sicherer digitaler Eingang 10	Input gemäß EN 61131-2		
19	INPUT11	Input	Sicherer digitaler Eingang 11	Input gemäß EN 61131-2		
20	INPUT12	Input	Sicherer digitaler Eingang 12	Input gemäß EN 61131-2		
21	INPUT13	Input	Sicherer digitaler Eingang 13	Input gemäß EN 61131-2		
22	INPUT14	Input	Sicherer digitaler Eingang 14	Input gemäß EN 61131-2		
23	INPUT15	Input	Sicherer digitaler Eingang 15 Input gemäß EN 61			
24	INPUT16	Input	Sicherer digitaler Eingang 16	Input gemäß EN 61131-2		

Tabelle 6





eloProg - Vers. 1.2

Ausgangsmodul 485EPA02						
KLEMME	SIGNAL	TYP	BESCHREIBUNG	FUNKTIONSWEISE		
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-		
2	NODE_SEL1	Input	Knotenauswahl	Input (<i>"Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)		
3	NODE_SEL2	Input	Kiloteilauswaili	Input (<i>"Typ B"</i> gemäß EN 61131-2)		
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
5	OSSD1_A	Output	Sigherheiteauagang 1	Aktiver PNP		
6	OSSD1_B	Output	Sicherheitsausgang 1	Aktiver PNP		
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart 1	Input gemäß EN 61131-2		
8	OUT_STATUS1	Output	Statusausgang 1A/1B	Aktiver PNP		
9	OSSD2_A	Output	Sigherheiteauagang 2	Aktiver PNP		
10	OSSD2_B	Output	Sicherheitsausgang 2	Aktiver PNP		
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Input gemäß EN 61131-2		
12	OUT_STATUS2	Output	Statusausgang 2A/2B	Aktiver PNP		
13	24VDC	-	Versorgung 24VDC	Versorgung OSSD1/2		
14	N.C.	-	-	-		
15	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
16	N.C.	-	-	-		

Tabelle 7

Ausgangsmodul 485EPA04					
KLEMME	SIGNAL	TYP	BESCHREIBUNG	FUNKTIONSWEISE	
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-	
2	NODE_SEL1	Input	Knotenauswahl	Input ("Typ B" gemäß EN 61131-2)	
3	NODE_SEL2	Input	Knotenauswani	Input ("Typ B" gemäß EN 61131-2)	
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-	
5	OSSD1_A	Output	Sigherheiteauagang 1	Aktiver PNP	
6	OSSD1_B	Output	Sicherheitsausgang 1	Aktiver PNP	
7	RESTART_FBK1	Input	Feedback/Restart 1	Input gemäß EN 61131-2	
8	OUT_STATUS1	Output	Statusausgang 1	Aktiver PNP	
9	OSSD2_A	Output	Sicherheitsausgang 2	Aktiver PNP	
10	OSSD2_B	Output	Sichemensausgang 2	Aktiver PNP	
11	RESTART_FBK2	Input	Feedback/Restart 2	Input gemäß EN 61131-2	
12	OUT_STATUS2	Output	Statusausgang 2	Aktiver PNP	
13	24VDC	-	Versorgung 24VDC	Versorgung OSSD1/2	
14	24VDC	-	Versorgung 24VDC	Versorgung OSSD3/4	
15	GND	-	Versorgung 0VDC	-	
16	GND	-	Versorgung 0VDC	-	
17	OSSD4_A	Output	Sicherheitsausgang 4	Aktiver PNP	
18	OSSD4_B	Output	Sichemensausgang 4	Aktiver PNP	
19	RESTART_FBK4	Input	Feedback/Restart 4	Input gemäß EN 61131-2	
20	OUT_STATUS4	Output	Statusausgang 4	Aktiver PNP	
21	OSSD3_A	Output	Sicherheitsausgang 3	Aktiver PNP	
22	OSSD3_B	Output	Sichemensausgang 3	Aktiver PNP	
23	RESTART_FBK3	Input	Feedback/Restart 3	Input gemäß EN 61131-2	
24	OUT_STATUS3	Output	Statusausgang 3	Aktiver PNP	

Tabelle 8





Ausgangsmodul 485EPR02							
KLEMME	SIGNAL	TYP	BESCHREIBUNG	FUNKTIONSWEISE			
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-			
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-			
5	OSSD1_A	Input	Steuerung BEREICH 1	Aktiver PNP			
6	OSSD1_B	Input	Stederding BEREICH 1	AKLIVEI FINE			
7	FBK_K1_K2_1	Output	Feedback K1K2 BEREICH 1	N.C.			
9	A_NC1	Output	Ruhekontakt BEREICH 1				
10	B_NC1	Output	Rullekolitakt BEREICH I				
13	A_NO11	Output	Arbeitskontakt 1 BEREICH 1				
14	B_NO11	Output	Albeitskontakt i BEREICH i				
15	A_NO12	Output	Arbeitskontakt 2BEREICH 2				
16	B_NO12	Output					

Tabelle 9

Ausgangsmodul 485EPR04						
KLEMME	SIGNAL	TYP	BESCHREIBUNG FUNKTIONSW			
1	24VDC	-	Versorgung 24VDC	-		
4	GND	-	Versorgung 0VDC	-		
5	OSSD1_A	Input	Steuerung BEREICH 1	Aktiver PNP		
6	OSSD1_B	Input	Stederary BEREICH I	Aktivel FINE		
7	FBK_K1_K2_1	Output	Feedback K1K2 BEREICH 1	N.C.		
9	A_NC1	Output	Ruhekontakt BEREICH 1			
10	B_NC1	Output	Runekoniaki BEREIOH I			
13	A_NO11	Output	Arbeitskontakt 1BEREICH 1			
14	B_NO11	Output	Albeitskontakt i BEREICH I			
15	A_NO12	Output	Arbeitskontakt 2 BEREICH 1			
16	B_NO12	Output				
11	A_NC2	Output	Ruhekontakt BEREICH 2			
12	B_NC2	Output	Rullekolitakt BEREICH 2			
17	OSSD2_A	Input	Steuerung BEREICH 2	Alstinor DND		
18	OSSD2_B	Input	Stederung BEREICH 2	Aktiver PNP		
19	FBK_K1_K2_2	Output	Feedback K1K2 BEREICH 2	N.C.		
21	A_NO21	Output	Arbeitskontakt 1 BEREICH 2		Ambaitakantakt 4 REREICH 2	
22	B_NO21	Output				
23	A_NO22	Output	Arbeitskontakt 2BEREICH 2			
24	B_NO22	Output				

Tabelle 10





BEISPIEL DES ANSCHLUSSES VON eloProg AN DIE MASCHINENSTEUERUNG





Abb. 4

CHECKLISTE NACH DER INSTALLATION


eloProg ist in der Lage unabhängig die Defekte zu erfassen, die in jedem Modul auftreten. Führen Sie dennoch die im Anschluss genannten Kontrollen bei der Installation und mindestens einmal jährlich aus, um die korrekte Funktionsweise des Systems zu garantieren:

- 1. Einen kompletten TEST des Systems ausführen (siehe "System-TEST")
- 2. Überprüfen, ob die Kabel korrekt in die Anschlussklemmen eingeführt sind.
- 3. Überprüfen, ob alle LEDs (Anzeigen) korrekt aufleuchten.
- 4. Die Anordnung aller an eloProg angeschlossenen Sensoren kontrollieren.
- 5. Die korrekte Befestigung von eloProg an der DIN-Schiene kontrollieren.
- 6. Überprüfen, ob alle externen Anzeigen korrekt funktionieren.





FUNKTIONSDIAGRAMM







BESCHREIBUNG DER SIGNALE

EINGÄNGE

MASTER ENABLE

Das Basismodul sieht zwei Eingänge vor, die als MASTER_ENABLE1 und MASTER_ENABLE2 bezeichnet werden.



Diese Signale müssen <u>beide</u> auf logischer Ebene 1 (24 VDC) ständig vorhanden sein, um den Betrieb von eloProg zu gestatten. Möchte der Benutzer eloProg deaktivieren, genügt es, diese Eingänge auf die logische Ebene 0 zu bringen (0VDC).

NODE SEL

Die Inputs NODE_SEL0 und NODE_SEL1 (auf den SLAVE-Modulen) dienen dazu, den Slave-Modulen über Anschlüsse entsprechend der Tabelle 11 eine physische Adresse zuzuweisen:

	NODE_SEL1 (Klemme 2)	NODE_SEL2 (Klemme 3)
SLAVE-MODUL 0	0 (oder nicht angeschlossen)	0 (oder nicht angeschlossen)
SLAVE-MODUL 1	0 (oder nicht angeschlossen)	24VDC
SLAVE-MODUL 2	24VDC	0 (oder nicht angeschlossen)
SLAVE-MODUL 3	24VDC	24VDC

Tabelle 11

Es sind maximal 4 Adressen vorgesehen und daher maximal 4 Module desselben Typs, die in einem System verwendet werden können



Es ist nicht zulässig, dieselbe physische Adresse auf zwei Modulen desselben Typs zu verwenden.



RESTART FBK

Das Signal RESTART_FBK ermöglicht nicht nur die Überprüfung des EDM-Signals (External Device Monitoring) des Feedbackkreises der externen Schütze, sondern auch einen manuellen/automatischen Betrieb/Restart (siehe Tabelle 12).

- Wenn es die Anforderung erfordert, muss die Ansprechzeit der externen Schütze durch ein zusätzliches Gerät überprüft werden.
- Die Restart-Steuerung muss sich außerhalb des Gefahrenbereichs an einem Ort befinden, an dem der Gefahrenbereich und der gesamte betroffene Arbeitsbereich sich als gut sichtbar erweisen.
- Es darf nicht möglich sein, die Steuerung von innerhalb des Gefahrenbereichs zu erreichen.

Jedes Paar OSSD-Ausgänge hat einen entsprechenden RESTART FBK-Eingang.

FUNKTIONSWEISE	EDM	RESTART_FBK		
AUTOMATICCU	Mit Kontrolle K1_K2	24VK1K2ext_Restart_fbk		
AUTOMATISCH	Ohne Kontrolle K1_K2	24Vext_Restart_fbk		
MANUELL	Mit Kontrolle K1_K2	24VK1K2ext_Restart_fbk		
MANUELL	Ohne Kontrolle K1_K2	24V ext_Restart_fbk		

Tabelle 12





AUSGÄNGE

OUT STATUS


Das Signal OUT STATUS ist ein programmierbarer digitaler Ausgang, der den Status folgender Elemente angeben kann:

- Einen Eingang.
- · Einen Ausgang.
- Einen Knoten des mit der Konfigurationssoftware geplanten logischen Diagramms.

OUT TEST

Die Signale OUT TEST werden verwendet, um Kurzschlüsse oder Überlasten auf den Eingängen zu überwachen (Abb.5).

SHORT CIRCUIT CONTROL





Die maximal für jeden Ausgang OUT TEST steuerbare Anzahl Eingänge sind:

- 2 INPUT, parallel geschaltet: **485EPB**, **485EPE08A02**, **485EPE08**, **485EPE12**
- 4 INPUT, parallel geschaltet: 485EPE16

Abb. 5 - 485EPB

OSSD (MODULE 485EPB, 485EPE08A02, 485EPA02, 485EPA04)

Die OSSD-Ausgänge (statische Sicherheitsausgänge mit Halbleiter) sind gegen Kurzschlüsse geschützt und ergeben:

- Im ON-Status: **UB 0,75V bis UB** (mit UB von 24V ± 20%)
- Im OFF-Status: 0V bis 2V r.m.s.

Die maximale Last beträgt 400mA bei 24VDC, was mindestens einer ohmschen Last von 60Ω entspricht.

Die maximale kapazitive Last beträgt 0,82 μF. Die maximale induktive Last beträgt 30mH.



Der Anschluss von externen Vorrichtungen an die Ausgänge ist nur gestattet, wenn dies ausdrücklich von der mit der Software erfolgten Konfiguration vorgesehen ist.

Jeder OSSD-Ausgang kann, wie in der Tabelle 13 angegeben, konfiguriert werden:

Automatisch	Der Ausgang wird gemäß den von der SW vorgegebenen Konfigurationen nur aktiviert, wenn der entsprechende Eingang RESTART_FBK an 24VDC angeschlossen ist.
Manuell	Der Ausgang wird gemäß den von der SW vorgegebenen Konfigurationen nur aktiviert, wenn der entsprechende Eingang RESTART_FBK EINEN LOGISCHEN ÜBERGANG 0>1 verfolgt.
Überwacht	Der Ausgang wird gemäß den von der SW vorgegebenen Konfigurationen nur aktiviert, wenn der entsprechende Eingang RESTART_FBK EINEN LOGISCHEN ÜBERGANG 0>1>0 verfolgt.

Tabelle 13



RELAISMODULE (485EPR02, 485EPR04)

Charakteristiken des Ausgangsstromkreises

Die Relaismodule 485EPR02/485EPR04 haben Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten, von denen jedes **zwei Arbeitskontakte**, **einen Ruhekontakt und einen Feedback-Ruhekontakt** hat.


Das Modul 485EPR02 verwendet zwei Sicherheitsrelais, das Modul 485EPR04 vier Sicherheitsrelais.

Erregungsspannung	1731 VDC
Schaltbare Mindestspannung	10 VDC
Schaltbarer Mindeststrom	20 mA
Schaltbare Höchstspannung (DC)	250VDC
Schaltbare Höchstspannung (AC)	400VAC
Schaltbarer Höchststrom	6A
Reaktionszeit	12ms
Mechanische Lebensdauer der Kontakte	> 20 x 10 ⁶

Tabelle 14

- → Um die korrekte Isolierung zu garantieren und die Beschädigung oder vorzeitige Alterung der Relais zu vermeiden, muss jede Ausgangsleitung mit einer verzögerten 3,5A-Schmelzsicherung geschützt werden. Die Lasteigenschaften müssen den Angaben aus Tabelle 14 entsprechen.
- → Den Absatz "Ausgangsmodule 485EPR02 485EPR04" beachten (für weitere Informationen hinsichtlich dieser Relais).

Modul 485EPR02/485EPR04 interne Kontakte






Abb. 6





Verdrahtungsbeispiel des Relaismoduls 485EPR02 mit dem Basismodul 485EPB





Abb. 7

Funktionsdiagramm des an das Modul 485EPR02/485EPR04 angeschlossenen Ausgangsstromkreises







TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ALLGEMEINE SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Sicherheitsparameter des Systems

Parameter	Wert	Bezugsnorm	
PFH _d	10 ⁻⁸ ÷ 10 ⁻⁷	IEC 61508:1998	
SIL	3	IEC 61506.1996	
SILCL	3	IEC 62061:2005	
Тур	4	EN 61496-1	
PL	е		
DC _{avg}	Hoch	100 43040 4:3000	
MTTFd (Jahre)	30÷100	ISO 13849-1:2006 IEC 62061:2005	
Kategorie	4		
Lebensdauer des Geräts	20 Jahre		
Verschmutzungsgrad	2		

Tabelle 15





Allgemeine Daten

Max. Anzahl Eingänge		128	
Max. Anzahl OSSD-Ausgänge	16 Zweikanal-Ausgänge		
Max. Anzahl Signalisierungsausgänge	16		
Max. Anzahl der Slave-Module (ausgenommen 485EPR02-485EPR04)		14	
Max. Anzahl der Slave-Module desselben Typs (ausgenommen 485EPR02-485EPR04)	4		
Nennspannung	24V	DC ± 20%	
Überspannung		II	
Digitale INPUTS	Aktiver PN	P (EN 61131-2)	
OSSD (485EPB, 485EPE08A02, 485EPA02, 485EPA04)	Aktiver PNP – r	max. 400mA@24\	VDC
Signalisierungs-OUTPUT (485EPB, 485EPE08A02, 485EPA02, 485EPA04)	Aktiver PNP – max. 100mA@24VDC		
	485EPB	10,6-12,6 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 1 Slave	11,8-26,5 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 2 Slaves	12,8-28,7 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 3 Slaves	13,9-30,8ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 4 Slaves	15-33 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 5 Slaves	16-35 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 6 Slaves	17-37,3 ms	+ T _{Filter_Input}
Reaktionszeit	485EPB + 7 Slaves	18,2-39,5 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 8 Slaves	19,3-41,7 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 9 Slaves	20,4-43,8 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 10 Slaves	21,5-46 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 11 Slaves	22,5-48,1 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 12 Slaves	23,6-50,3 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 13 Slaves	24,7-52,5 ms	+ T _{Filter_Input}
	485EPB + 14 Slaves	25,8-54,6 ms	+ T _{Filter_Input}
Anschluss 485EPB> Module	Proprietärer 5-poliger Bus		
Anschlusskabelquerschnitt	0,5 - 2,5 mm ²		
Max. Länge der Anschlüsse	100m		
Betriebstemperatur	-10 - 55°C		
Lagertemperatur	-20 - 85°C		
Relative Feuchtigkeit	10% - 95%		

Tabelle 16

→ T_{FILTER_INPUT} = Max. Filterzeit (Siehe Abschnitt "EINGÄNGE")





Gehäuse

Beschreibung	Gehäuse für Elektronik, max. 24 Pole, mit Arretierung aus Metall	
Gehäusematerial	Polyamid	
Schutzgrad des Gehäuses	IP 20	
Schutzgrad Klemmenleiste	IP 2X	
Befestigung	Schnellanschluss auf Schiene gemäß EN 60715	
Abmessungen (H x B x T)	108 x 22,5 x 114,5	

Tabelle 17

Basismodul 485EPB

PFHd (IEC 61508:1998)	6,06E-9	
Nennspannung	24VDC ± 20%	
Ausgangsleistung	max. 3 W	
Modulaktivierung (Anz./Beschreibung)	2 / aktiver PNP "Typ B" gemäß EN 61131-2	
Digitale INPUTS (Anz./Beschreibung)	8 /Aktiver PNP gemäß EN 61131-2	
INPUT FBK/RESTART 2 / Steuerung EDM / Automatischer oder manueller Be (Anz./Beschreibung) RESTART-Taste möglich		
OUTPUT Test (Anz./Beschreibung)	4 / zur Kontrolle von Kurzschlüssen - Überlasten	
Digitale OUTPUTS (Anz./Beschreibung)	2 / programmierbar – Aktiver PNP	
OSSD (Anz./Beschreibung)	2 Paare/ Statische Sicherheitsausgänge aktiver PNP max. 400mA@24VDC	
Steckplatz für Speicherstick (350EPS)	vorhanden	
Anschluss an PC	USB 2.0 (Hi Speed) – Max. Kabellänge: 3m	
Anschluss an Slave-Module	über proprietären 5-Wege-Bus	

Tabelle 18

Ein- / Ausgangsmodul 485EPE08A02

PFHd (IEC 61508:1998)	5,72E-9	
Nennspannung	24VDC ± 20%	
Ausgangsleistung	max. 3 W	
Digitale INPUTS (Anz./Beschreibung)	8 /Aktiver PNP (gemäß EN 61131-2)	
OUTPUT Test (Anz./Beschreibung)	8 / zur Kontrolle von Kurzschlüssen - Überlasten	
Digitale OUTPUTS (Anz./Beschreibung)	2 / programmierbar – Aktiver PNP	
OSSD (Anz./Beschreibung)	2 Paare/ Statische Sicherheitsausgänge: Aktiver PNP – max. 400 mA@24 VDC	
Anschluss an Basismodul	über proprietären 5-Wege-Bus	

Tabelle 19





Eingangsmodule 485EPE08 - 485EPE12 - 485EPE16

Modell	485EPE08	485EPE12	485EPE16
PFHd (IEC 61508:1998)	5,75E-9	3,24E-9	7,09E-9
Nennspannung	24VDC ± 20%		
Ausgangsleistung	max. 3 W		
Digitale INPUTS (Anz./Beschreibung)	8	12	16
Digitale INF 013 (Aliz./Beschielbung)	Aktiver PNP gemäß EN 61131-2		
OUTPUT Test (Anzahl)	8 4		4
Anschluss an Basismodul	Basismodul über proprietären 5-Wege-Bus		us

Tabelle 20

Ausgangsmodule 485EPA02 - 485EPA04

Modell	485EPA02	485EPA04	
PFHd (IEC 61508:1998)	3,16E-9	3,44E-9	
Nennspannung	24VDC ± 20%		
Ausgangsleistung	max. 3 W		
Digitale OUTPUTS	2	4	
(Anz./Beschreibung)	programmierbar – Aktiver PNP		
OSSD (Anz./Beschreibung)	2	4	
OSSD (Aliz./Descriterburig)	Statische Sicherheitsausgänge: Aktiver PNP max. 400mA@24VDC		
Anschluss an Basismodul	über proprietären 5-Wege-Bus		

Tabelle 21

Ausgangsmodule 485EPR02 - 485EPR04

Modell		485EPR02	485EPR04			
Nennspa	nnung	24VDC	± 20%			
Ausgang	sleistung	max. 3	3 W			
Schaltspa	annung	400 V	'AC			
Schaltstr	om	max. 6A				
Arbeitsko	ontakte	2 N.O. + 1 N.C.	4 N.O. + 2 N.C.			
FEEDBAG	CK-Kontakte	1	2			
Reaktions	szeit	12ms				
Mechanis Kontakte	sche Lebensdauer der	> 20 x	10 ⁶			
Anschlus	s an Ausgangsmodul	Über Anschlussklemmen (kein Anschluss über Bus)				
B10d	AC15 230V		300.000 Zyklen 750.000 Zyklen			
	DC13 24V	I <= 2A: 10.	000.000 Zyklen			

Tabelle 22







eloProg - Vers. 1.2

	485EPR02 – 485EPR04: SICHERHEITSDATENBLATT											
	FEEDBACK-VERBINDUNG AKTIV							FEEDBACK CONNECTION NICHT AKTIV				
PFHd	SFF	MTTFd	DCavg			PFHd	SFF	MTTFd				
3,09E-10	99,6%	2335,94	98,9%	tcycle1		9,46E-10	0,60	2335,93	tcycle1			
8,53E-11	99,7%	24453,47	97,7%	tcycle2	DC13 (2A)	1,08E-10	0,87	24453,47	tcycle2	DC13 (2A)		
6,63E-11	99,8%	126678,49	92,5%	tcycle3		6,75E-11	0,97	126678,5	tcycle3	i		
8,23E-09	99,5%	70,99	99,0%	tcycle1		4,60E-07	0,50	70,99	tcycle1			
7,42E-10	99,5%	848,16	99,0%	tcycle2	AC15 (3A)	4,49E-09	0,54	848,15	tcycle2	AC15 (3A)		
1,07E-10	99,7%	12653,85	98,4%	tcycle3		1,61E-10	0,79	12653,85	tcycle3			
3,32E-09	99,5%	177,38	99,0%	tcycle1		7,75E-08	0,51	177,37	tcycle1			
3,36E-10	99,6%	2105,14	98,9%	tcycle2	AC15 (1A)	1,09E-09	0,60	2105,14	tcycle2	AC15 (1A)		
8,19E-11	99,7%	28549,13	97,5%	tcycle3		1,00E-10	0,88	28549,13	tcycle3			


tcycle1: 300s (1 Schaltausgang alle 5 Minuten) tcycle2: 3600s (1 Schaltausgang stündlich)

tcycle3: 1 Schaltausgang täglich


(PFHd gemäß IEC61508, MTTFd, DCavg gemäß ISO13849-1)

MECHANISCHE

ABMESSUNGEN



108 mm







SIGNALISIERUNGEN

BASISMODUL 485EPB

-1-1-		۰.					
elob		_					
	ON	RUN					
FΔII	IN	EXT					
	COM	ENA					
48	5EP	В					
IN	1	2					
	3	4					
	5	6					
	7	8					
OSSD	1	2					
CLEAR	1	2					
STATUS	1	2					
eloProg							

Abb. 10

					LED				
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	COM	ENA	IN1-8	OSSD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	BLAU	GELB	ROT/GRÜN	GELB	GELB
Einschalten - Eingangstest	ON	ON	ON	ON	ON	ON	Rot	ON	ON
Erfasster Speicherstick (350EPS)	OFF	OFF	OFF	ON (max 1s)	ON (max 1s)	OFF	Rot	OFF	OFF
Laden der Konfiguration vom Speicherstick 350EPS	OFF	OFF	OFF	5-maliges Blinken	5- maliges Blinken	OFF	Rot	OFF	OFF
Konfigurationssoftware bittet um Anschluss: interne Konfiguration ungültig oder nicht vorhanden	OFF	OFF	OFF	Langsames Blinken	OFF	OFF	Rot	OFF	OFF
Konfigurationssoftware bittet um Anschluss: Slavemodule oder Knotennummer nicht korrekt	OFF	OFF	OFF	Schnelles Blinken	OFF	OFF	Rot	OFF	OFF
Konfigurationssoftware bittet um Anschluss: Slavemodule nicht vorhanden oder nicht bereit	Schnelles Blinken	OFF	OFF	Schnelles Blinken	OFF	OFF	Rot	OFF	OFF
Konfigurationssoftware angeschlossen, 485EPB untätig	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Rot	OFF	OFF

Tabelle 23 – Ausgangsansicht

					LED				
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	СОМ	IN1÷8	ENA	OSSD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB	BLAU	ROT/GRÜN	GELB	GELB
NORMALBETRIEB	ON	OFF	OFF Funk. OK	ON = an PC angeschlossen OFF= keine Verbindung	Zustand INPUT	ON MASTER_ENABLE1 MASTER_ENABLE2 aktiv	ROT bei Ausgang OFF	ON in Erwartung auf RESTART	
EXTERNES PROBLEM ERFASST	ON	OFF	ON falschen externen Anschluss erfasst	ON = 485EPB an PC angeschlossen OFF=keine Verbindung	Es blinkt nur die Nummer des INPUTS mit dem falschen Anschluss	OFF MASTER_ENABLE1 MASTER_ENABLE2 nicht aktiv	GRÜN bei Ausgang ON	Blinkend KEIN Feedback	Zustand OUTPUT

Tabelle 24 - Dynamische Ansicht





EIN-/AUSGANSMODUL 485EPE08A02

elob senso		_
	ON	RUN
FAIL	IN	EXT
SEL	0	1
485EF	PEO:	8A02
IN	1	2
	3	4
	5	6
	7	8
OSSD	1	2
CLEAR	1	2
STATUS	1	2
elo	Pr	og

Abb.	11

		LED								
BEDEUTUNG	RUN	RUN IN FAIL EXT FAIL SEL IN1-8 OSSD1/2				CLEAR1/2	STATUS1/2			
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB	ROT/GRÜN	GELB	GELB		
Einschalten - Eingangstest	ON	ON	ON	ON	ON	Rot	ON	ON		

Tabelle 25 - Ausgangsansicht

				LED				
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	IN1÷8	SEL	OSSD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2
	GRÜN	ROT	ROT	GELB	ORANGE	ROT/GRÜN	GELB	GELB
NORMALBETRIEB	wenn das Modul die erste Kommunikation vom MASTER abwartet BLINKEND wenn die Konfiguration kein	OFF	OFF	Zustand INPUT	Führt die Tabelle der Signale	ROT bei Ausgang OFF	ON in Erwartung auf RESTART	Zustand
	INPUT oder OUTPUT erfordert ON wenn die Konfiguration INPUT oder OUTPUT erfordert		ON falschen externen Anschluss erfasst	Es blinkt nur die Nummer des INPUTS mit dem falschen Anschluss	NODE_SEL1/2	GRÜN bei Ausgang ON	Blinkend KEIN Feedback	OUTPUT

Tabelle 26 - Dynamische Ansicht





EINGANGSMODUL 485EPE08

elob		
senso		
	ON	RUN
FAIL	IN	EXT
1742	Ο	1
SEL	_	•
485	EPE	80
IN	1	2
	3	4
	5	6
	7	8
elo	Pro	og

			LED		
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	SEL	IN1-8	
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB
Einschalten - Eingangstest	ON	ON	ON	ON	ON

Tabelle 27 - Ausgangsansicht

			LED		
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1-8
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB
NORMALBETRIEB	OFF wenn das Modul die erste Kommunikation vom MASTER abwartet BLINKEND wenn die Konfiguration kein INPUT oder	OFF	OFF	Führt die Tabelle	Zustand INPUT
	OUTPUT erfordert ON wenn die Konfiguration INPUT oder OUTPUT erfordert	OFF	ON falschen externen Anschluss erfasst	der Signale NODE_SEL1/2	Es blinkt nur die INPUT- Nummer mit dem falschen Anschluss

Tabelle 28 - Dynamische Ansicht

Abb. 12





EINGANGSMODUL 485EPE12

eloba	_
	technology
0	N RUN
 FAIL	N EXT
SEL C) 1
485E	PE12
IN 1	1 2
3	3 4
5	5 6
7	7 8
g	9 10
1	1 12

	LED						
BEDEUTUNG	RUN	RUN IN FAIL EXT FAIL SEL					
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB		
Einschalten - Eingangstest	ON	ON	ON	ON	ON		

Tabelle 29 - Ausgangsansicht

	LED							
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷12			
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB			
NORMALBETRIEB BLINKEND wenn die Konfiguration kein INPUT oder OUTPUT erfordert ON wenn die Konfiguration INPUT oder OUTPUT erfordert ON The state of the state o		OFF	Führt die Tabelle	Zustand INPUT				
	OUTPUT erfordert ON wenn die Konfiguration INPUT oder	OFF	ON falschen externen Anschluss erfasst	der Signale NODE_SEL0/1	Es blinkt nur die INPUT- Nummer mit dem falschen Anschluss			

Tabelle 30 - Dynamische Ansicht

Abb. 13

eloProg





EINGANGSMODUL 485EPE16

- 1 - 1-		Δ *				
elob sense						
30,11,30	ON	RUN				
FAIL	IN	EXT				
SEL	0	1				
485	EPE	16				
IN	1	2				
IIV	3	4				
	5	6				
	7	8				
	9	10				
	11	12				
	13	14				
	15	16				
eloProg						

Abb. 14

	LED					
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1-16	
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB	
Einschalten - Eingangstest	ON	ON	ON	ON	ON	

Tabelle 31 – Ausgangsansicht

	LED						
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1-16		
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB		
NORMALBETRIEB	OFF wenn das Modul die erste Kommunikation vom MASTER abwartet BLINKEND		OFF	Führt die Tabelle	Zustand INPUT		
	wenn die Konfiguration kein INPUT oder OUTPUT erfordert ON wenn die Konfiguration INPUT oder OUTPUT erfordert	OFF	ON falschen externen Anschluss erfasst	der Signale NODE_SEL1/2	Es blinkt nur die INPUT- Nummer mit dem falschen Anschluss		

Tabelle 32 - Dynamische Ansicht





AUSGANGSMODUL 485EPA02

elob	au	® •
sense	r tec	hnelegy
	ON	RUN
FAIL	IN	EXT
SEL	0	1

	LED							
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	OSSD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2	
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	ROT/GRÜN	GELB	GELB	
Einschalten - Eingangstest	ON	ON	ON	ON	Rot	ON	ON	

485EPA02

Tabelle 33 – Ausgangsansicht

OSSD	1	2
CLEAR	1	2
STATUS	1	2
elo	Prog	

	LED								
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	OSSD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2		
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	ROT/GRÜN	GELB	GELB		
NORMALBETRIEB	OFF wenn das Modul die erste Kommunikation vom MASTER abwartet BLINKEND	unikation vom MASTER et END OFF Führt die Tabelle	Führt die Tabelle der Signale	ROT bei Ausgang OFF	ON in Erwartung auf RESTART	Zustand			
	wenn die Konfiguration kein INPUT oder OUTPUT erfordert ON wenn die Konfiguration INPUT oder OUTPUT erfordert	Funk. OK	Funk. OK	der Signale	GRÜN bei Ausgang ON	Blinkend KEIN Feedback	OUTPUT		

Abb. 15

Tabelle 34 - Dynamische Ansicht





AUSGANGSMODUL 485EPA04

elob		_
FAIL	IN O	EXT
SEL 485		·
OSSD CLEAR STATUS	1 1 1	2 2 2
OSSD CLEAR STATUS	3 3	4 4
elo	Pr	og

BEDEUTUNG	LED							
	RUN	RUN IN FAIL EXT FAIL SEL OSS				CLEAR1/4	STATUS1/4	
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	ROT/GRÜN	GELB	GELB	
Einschalten - Eingangstest	ON	ON	ON	ON	Rot	ON	ON	

Tabelle 35 - Ausgangsansicht

				LED			
Bedeutung	RUN	IN FAIL	IN FAIL EXT FAIL SEL		OSSD1/4	CLEAR1/4	STATUS1/4
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	ROT/GRÜN	GELB	GELB
	OFF					2	
	wenn das Modul die erste Kommunikation vom MASTER abwartet		-		ROT bei Ausgang OFF	ON in Erwartung auf RESTART	7
NORMAL DETRIED	BLINKEND	OFF		Führt die Tabelle der Signale NODE_SEL1/2			
NORMALBETRIEB	wenn die Konfiguration kein INPUT oder OUTPUT erfordert	Funk. OK			GRÜN		Zustand OUTPUT
	ON				bei	Blinkend KEIN Feedback	
	wenn die Konfiguration INPUT oder OUTPUT erfordert				Ausgang ON	NEW FOODBOOK	

Abb. 16

Tabelle 36 – Dynamische Ansicht





RELAISAUSGANGSMODULE 485EPR02 / 485EPR04

elobau 😂 * senser technology	elobau 😍 * senser technology
485EPR02	485EPR04
1 RELAY	1 2 RELAY
eloProg	eloProg
Abb. 17	Abb.18

	LED
BEDEUTUNG	OSSD1
	ROT/GRÜN
Einschalten - Eingangstest	Rot

Tabelle 37 - 485EPR02 - Ausgangsansicht

	LED				
BEDEUTUNG	OSSD1				
	ROT/GRÜN				
NORMALBETRIEB	ROT mit Ausgang OFF - GRÜN mit Ausgang ON				

Tabelle 38 - 485EPR02 - Dynamische Ansicht

	LED				
BEDEUTUNG	OSSD1	OSSD2			
	ROT/GRÜN	ROT/GRÜN			
Einschalten - Eingangstest	Rot	Rot			

Tabelle 39 - 485EPR04 - Ausgangsansicht

	LE	D				
BEDEUTUNG	OSSD1	OSSD2				
	ROT/GRÜN	ROT/GRÜN				
NORMALBETRIEB	ROT mit Ausgang OFF - GRÜN mit Ausgang ON					

Tabelle 40 - 485EPR04 - Dynamische Ansicht





FEHLERDIAGNOSE

BASISMODUL 485EPB

elob sense		_
	ON	RUN
FAIL	IN	EXT
(COM	ENA
48	5EP	В
l IN	1	2
	3	4
	5	6
	7	8
OSSD	1	2
CLEAR	1	2
STATUS	1	2
elo	Pro	g

	LED									
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	СОМ	IN1-8	ENA	OSSD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2	ABHILFE
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB	BLAU	ROT/GRÜN	GELB	GELB	
Interner Defekt	OFF	2- oder 3- maliges Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	Rot	OFF	OFF	Das Modul ersetzen
Konfigurationsfehler	OFF	5-maliges Blinken	OFF	OFF	5-maliges Blinken	OFF	5-maliges Blinken	5 -maliges Blinken	5-maliges Blinken	 Das Projekt erneut laden Bleibt das Problem bestehen, Modul ersetzen
Fehler OSSD-Ausgänge	OFF	4-maliges Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	4-maliges Blinken (nur die dem in Fail befindlichen Ausgang entsprechende LED)	OFF	OFF	 Anschlüsse OSSD1/2 kontrollieren Bleibt das Problem bestehen, Modul ersetzen
Fehler Kommunikation mit Slave	OFF	5-maliges Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	 Das System wieder starten Bleibt das Problem bestehen, Modul ersetzen
Fehler Slavemodul	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	 Das System wieder starten Kontrollieren, welches Modul sich in FAIL befindet
Fehler Speicherstick	OFF	6-maliges Blinken	OFF	6 -maliges Blinken	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Speicherstick ersetzen

Abb. 19

Tabelle 41 - Diagnostik 485EPB





EIN-AUSGANGSMODUL 485EPE08A02

elob		_
	ON	RUN
FAIL	IN	EXT
SEL	0	1
485EF	PEO	8A02
IN	1	2
	3	4
	5	6
	7	8
OSSD	1	2
CLEAR	1	2
STATUS	1	2
elo	Pr	og

					LED						
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1-8	OSSD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2	ABHILFE		
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB	ROT/GRÜN	GELB	GELB			
Interner Defekt	OFF	2- oder 3- maliges Blinken	OFF		OFF	Rot	OFF	OFF	Das Modul ersetzen		
Kompatibilitätsfehler	OFF	5-maliges Blinken	OFF	gibt die physische Adresse des Moduls an	5- maliges Blinken	5-maliges Blinken	5 -maliges Blinken	5-maliges Blinken	Firmware-Version nicht mit Basismodul kompatibel, zur Aktualisierung der FW bei elobau einsenden.		
Fehler OSSD-Ausgänge	OFF	4-maliges Blinken	OFF		OFF	4-maliges Blinken (nur die dem in Fail befindlichen Ausgang entsprechende LED)	OFF	OFF	Anschlüsse OSSD1/2 kontrollieren Bleibt das Problem bestehen, Modul ersetzen		
Fehler Kommunikation mit Master	OFF	5-maliges Blinken	OFF				OFF	OFF	OFF	OFF	Das System wieder starten Bleibt das Problem bestehen, Modul ersetzen
Fehler auf anderem Slave oder Basismodul	OFF	ON	OFF				OFF	OFF	OFF	OFF	Das System wieder starten Kontrollieren, welches Modul sich in FAIL befindet
Anderen Slave desselben Typs mit derselben Adresse erfasst	OFF	5-maliges Blinken	5-maliges Blinken		OFF	OFF	OFF	OFF	Die Adresse des Moduls ändern (siehe Absatz NODE SEL)		

Tabelle 42 - Diagnostik 485EPE08A02

Abb. 20





EINGANGSMODUL 485EPE08

- 1 - 1-		Δ *					
elob		_					
	ON	RUN					
FAIL	IN	EXT					
SEL	0	1					
485EPE08							
IN	1	2					
	3	4					
	5	6					
	7	8					

	LED										
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1-8	OSSD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2	ABHILFE		
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB	ROT/GRÜN	GELB	GELB			
Interner Defekt	OFF	2- oder 3- maliges Blinken	OFF	gibt die physische Adresse des Moduls an	OFF	Rot	OFF	OFF	Das Modul ersetzen		
Kompatibilitätsfehler	OFF	5-maliges Blinken	OFF		5-maliges Blinken	5-maliges Blinken	5 -maliges Blinken	5-maliges Blinken	Firmware-Version nicht mit Basismodul kompatibel, zur Aktualisierung der FW bei elobau einsenden.		
Fehler Kommunikation mit Master	OFF	5-maliges Blinken	OFF		physische Adresse des	physische Adresse des	OFF	OFF	OFF	OFF	 Das System wieder starten Bleibt das Problem bestehen, Modul ersetzten
Fehler auf anderem Slave oder Basismodul	OFF	ON	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	Das System wieder starten Kontrollieren, welches Modul sich in FAIL befindet		
Anderen Slave desselben Typs mit derselben Adresse erfasst	OFF	5-maliges Blinken	5-maliges Blinken		OFF	OFF	OFF	OFF	Die Adresse des Moduls ändern (siehe Absatz NODE SEL)		

eloProg

Tabelle 43 - Diagnostik 485EPE08

Abb.21





EINGANGSMODUL 485EPE12

elob								
senso								
	ON	RUN						
FAIL	IN	EXT						
SEL	0	1						
485EPE12								
IN	1	2						
	3	4						
	5	6						
	7	8						
	9	10						
	11	12						

BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷12	OSSD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2	ABHILFE
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB	ROT/GRÜN	GELB	GELB	
Interner Defekt	OFF	2- oder 3- maliges Blinken	OFF	gibt die physische Adresse des Moduls an	OFF	Rot	OFF	OFF	Das Modul zur Reparatur bei elobau einsenden
Kompatibilitätsfehler	OFF	5-maliges Blinken	OFF		5-maliges Blinken	5-maliges Blinken	5 -maliges Blinken	5-maliges Blinken	 Firmware-Version nicht mit 485EPB kompatibel, zur Aktualisierung der FW bei elobau einsenden.
Fehler Kommunikation mit Master	OFF	5-maliges Blinken	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	 Das System wieder starten Bleibt das Problem bestehen 485EPE12 bei elobau zur Reparatur einsenden
Fehler auf anderem Slave oder Basismodul	OFF	ON	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	 Das System wieder starten Kontrollieren, welches Modul sich in FAIL befindet
Anderen Slave desselben Typs mit derselben Adresse erfasst	OFF	5-maliges Blinken	5-maliges Blinken		OFF	OFF	OFF	OFF	Die Adresse des Moduls ändern (siehe Absatz NODE SEL)

Tabelle 44 - Diagnostik 485EPE12

Abb.22

eloProg





EINGANGSMODUL 485EPE16

alah	211	.е.*							
elobau 😂 *									
36,130	ON	RUN							
FAIL	IN	EXT							
SEL	0	1							
485EPE16									
IN	1	2							
	3	4							
	5	6							
	7	8							
	9	10							
	11	12							
	13	14							
	15	16							
eloProg									

	LED										
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷16	OSSD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2	ABHILFE		
· ·	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	GELB	ROT/GRÜN	GELB	GELB			
Interner Defekt	OFF	2- oder 3- maliges Blinken	OFF		OFF	Rot	OFF	OFF	Das Modul ersetzen		
Kompatibilitätsfehler	OFF	5-maliges Blinken	OFF	gibt die physische Adresse des Moduls an	5-maliges Blinken	5-maliges Blinken	5 -maliges Blinken	5-maliges Blinken	Firmware-Version nicht mit Basismodul kompatibel, zur Aktualisierung der FW bei elobau einsenden.		
Fehler Kommunikation mit Master	OFF	5 -maliges Blinken	OFF		physische Adresse des	physische Adresse des	OFF	OFF	OFF	OFF	Das System wieder starten Bleibt das Problem bestehen, Modul ersetzen
Fehler auf anderem Slave oder Basismodul	OFF	ON	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	Das System wieder starten Kontrollieren, welches Modul sich in FAIL befindet		
Anderen Slave desselben Typs mit derselben Adresse erfasst	OFF	5 -maliges Blinken	5 -maliges Blinken		OFF	OFF	OFF	OFF	Die Adresse des Moduls ändern (siehe Absatz NODE SEL)		

Tabelle 45- Diagnostik 485EPE16

Abb.23





AUSGANGSMODULE 485EPA02 / 485EPA04

elobau	- 1	elobau	
sensoriech		sensoried	nelegy
ON	RUN	ON	RUN
IN FAIL	EXT	IN FAIL	EXT
O SEL	1	SEL 0	1
485EPA	.02	485EP#	404
		1 OSSD	2
		1 CLEAR	2
		STATUS 1	2
1 OSSD	2	OSSD 3	4
1 CLEAR	2	CLEAR 3	4
STATUS 1	2	STATUS 3	4
eloPro	g	eloPro	og

Abb.24

				LEI)													
BEDEUTUNG	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	OSSD1/4	CLEAR1/2	STATUS1/2	ABHILFE										
	GRÜN	ROT	ROT	ORANGE	ROT/GRÜN	GELB	GELB											
Interner Defekt	OFF	2- oder 3- maliges Blinken	OFF		Rot	OFF	OFF	Das Modul ersetzen										
Kompatibilitätsfehler	OFF	5-maliges Blinken	OFF				5-maliges Blinken	5 -maliges Blinken	5-maliges Blinken	 Firmware-Version nicht mit Basismodul kompatibel, zur Aktualisierung der FW bei elobau einsenden. 								
Fehler OSSD-Ausgänge	OFF	4-maliges Blinken	OFF	gibt die physische	4-maliges Blinken (nur die dem in Fail befindlichen Ausgang entsprechende LED)	OFF	OFF	 Anschlüsse OSSD1/2 kontrollieren Bleibt das Problem bestehen, das Modul ersetzen 										
Fehler Kommunikation mit Master	OFF	5 -maliges Blinken	OFF	Adresse des Moduls an		OFF	OFF	OFF	 Das System wieder starten Bleibt das Problem bestehen, das Modul ersetzen 									
Fehler auf anderem Slave oder Basismodul	OFF	ON	OFF														OFF	OFF
Anderen Slave desselben Typs mit derselben Adresse erfasst	OFF	5 -maliges Blinken	5 -maliges Blinken		OFF	OFF	OFF	Die Adresse des Moduls ändern (siehe Absatz NODE SEL)										

Tabelle 46 - Diagnostik 485EPA02/485EPA04





KONFIGURATIONSSOFTWARE

Die Konfigurationssoftware **"eloProg 350EPKS"** ermöglicht die Konfiguration eines logischen Anschlussplans zwischen den eloProg-Modulen und den Bauteilen der zu realisierenden Anlage.

Die Sicherheitsvorrichtungen, die Teil der Anlage sind, werden also von eloProg überwacht und gesteuert.

Über eine vielseitige graphische Schnittstelle (Benutzeroberfläche) ist die Konfigurationssoftware in der Lage, die verschiedenen Bauteile miteinander zu verbinden.

Installation der Software

HARDWARE-Voraussetzungen für den anzuschließenden PC

RAM-Speicher: 256 MB

(ausreichend für den Betrieb von Windows XP SP3 + Framework 3.5)

• Festplatte: Freier Speicherplatz > 300Mbyte

USB-Anschluss: 1.1 oder 2.0

CD-ROM-Lesegerät

SOFTWARE-Voraussetzungen für den anzuschließenden PC

Windows XP mit installiertem Service Pack 3 (oder höher).



Auf dem Computer muss Microsoft Framework 3.5 vorhanden sein (oder höher)

Wie die Konfigurationssoftware installiert wird

- · Die Installations-CD einlegen;
- Abwarten, dass das selbst startende Installationsprogramm den SETUP der SW verlangt;

Alternativ dazu den Pfad D:/ verfolgen;

Doppelklick auf die Datei eloProgSetup.exe

Nach erfolgter Installation erscheint ein Fenster, das um das Schließen des Setup-Programms bittet.



Grundkenntnisse

Wurde die Installation korrekt abgeschlossen, erscheint ein Symbol auf dem Desktop.

Zum Starten des Programms auf dieses Symbol doppelklicken. =>



Es erscheint die folgende Ausgangsansicht:




Abb.25

Ab hier kann der Benutzer sein Projekt erstellen.



Die Standard-Symbolleiste

23 ->

In Abb.26 wird die Standard-Symbolleiste dargestellt und im Anschluss die Bedeutung der Symbole aufgelistet:

NEUES PROJEKT ERSTELLEN KONFIGURATION ÄNDERN (Zusammensetzung der verschiedenen Module) BENUTZERPARAMETER ÄNDERN (Name, Unternehmen, etc.) **PROJEKT SPEICHERN EIN BESTEHENDES PROJEKT LADEN** PROJEKTPLAN DRUCKEN **DRUCKVORSCHAU DRUCKBEREICH** 8 -> REPORT DRUCKEN **UNDO (LÖSCHUNG DES LETZTEN BEFEHLS)** REDO (WIEDERHERSTELLEN DER LETZTE LÖSCHUNG) **VALIDIERUNG DES PROJEKTS** 12-> **VERBINDUNG MIT eloProg PROJEKT AN eloProg SENDEN VERBINDUNG MIT eloProg UNTERBRECHEN EIN BESTEHENDES PROJEKT LADEN (vom Basismodul)** MONITOR (Status der I/O in Echtzeit - Grafik) MONITOR (Status der I/O in Echtzeit - Textlich) **PROTOKOLL - DATEIEN LADEN** SYSTEMKONFIGURATION ANZEIGEN **KENNWORT ÄNDERN** 21 -> **ON-LINE HILFE**



KENNWORT WIEDERGEWINNUNG



Die Text-Symbolleiste

Optional kann der Anwender die TEXT-SYMBOLLEISTE aktivieren (Drop-Down).

Datei Projekt Aenderung Kommunikation Optionen ?

Abb.27

Erstellen eines neuen Projekts

Durch Auswählen des Symbols in der Standard-Symbolleiste erstellen Sie ein neues Projekt. Es erscheint die Bitte um Identifizierung des Benutzers (Abb.28).





Abb.28

Die Konfigurationssoftware öffnet ein Fenster, in dem nur das Basismodul erscheint. Der Benutzer hat die Möglichkeit, die erforderlichen Module unter Verwendung des Pull-Down-Menüs und des entsprechenden Knotens 0-3 (Menü unten) zu seinem System hinzuzufügen.

AUSWAHL DES SLAVE-MODULS (das zur Konfiguration hinzugefügt werden soll)



AUSWAHL DES KNOTENS (zwischen 0 und 3)

Deaktiviert das Lesen aus dem Speicherstick





KONFIGURATION ÄNDERN (ZUSAMMENSETZUNG DER VERSCHIEDENEN MODULE)

Das Ändern der Systemkonfiguration erfolgt über das Symbol . Es erscheint erneut das Konfigurationsfenster (Abb.28)

Benutzerparameter ändern

Das Ändern der Benutzerparameter erfolgt über das Symbol . Es erscheint die Bitte um Identifizierung des Benutzers (Abb.30). Für diesen Vorgang ist es nicht erforderlich, die Verbindung mit eloProg zu unterbrechen. Es wird im Allgemeinen verwendet, wenn ein neuer Benutzer ein neues Projekt erstellt oder ein zuvor erstelltes verwendet.





Abb.30



DIE SYMBOLLEISTEN GEGENSTÄNDE - OPERATOREN - KONFIGURATION

Auf der linken und rechten Seite des Hauptfensters erscheinen vier große Funktionsfenster (Abb.31)



1 > FUNKTIONSFENSTER GEGENSTÄNDE

Enthält die unterschiedlichen Funktionsblöcke.

Diese Blöcke sind in drei unterschiedliche Kategorien unterteilt:

- Eingänge
- Ausgänge
- Hinweise

2 > FUNKTIONSFENSTER OPERATOREN

Enthält die unterschiedlichen Funktionsblöcke, die die Komponenten miteinander verbinden. Diese Blöcke sind in fünf unterschiedliche Kategorien unterteilt:

- Logiken
- Speicher
- Zähler
- Timer
- Muting

3 > FUNKTIONSFENSTER KONFIGURATION

Enthält die Beschreibung der Zusammensetzung der verschiedenen Module des Projekts

4 > FUNKTIONSFENSTER KONFIGURATION (visuell)

Enthält die graphische Darstellung der Zusammensetzung der verschiedenen Module des **Projekts**



Zeichnung des Plans

Nach Abschluss der Systemkonfiguration kann der Benutzer mit der Konfiguration des Projekts beginnen.

Der logische Anschlussplan wird mit **DRAG&DROP** realisiert:

- Das gewünschte Element wird aus den zuvor beschriebenen Fenstern ausgewählt (in den folgenden Absätzen folgen detaillierte Erklärungen für jedes einzelne Element) und in den Zeichnungsbereich gezogen.
- Anschließend wird durch Auswählen des Elements das Fenster EIGENSCHAFTEN aktiviert und die Felder je nach den erforderlichen Eigenschaften ausgefüllt.
- Ist es erforderlich, einen spezifischen numerischen Wert mit einem *Slide* einzugeben (z.B. Filter), die Pfeiltasten links und rechts auf der Tastatur verwenden oder auf die Seiten des Cursors des *Slides* klicken.
- Die Verbindungen unter den Elementen erfolgen, indem die Maus über den gewünschten Pin gebracht und dieser zu dem zu verbindenden Element gezogen wird.
- Erfordert der Plan die Funktion PAN (Verschieben des Arbeitsbereichs in das Fenster), den zu verschiebenden Gegenstand auswählen und die Richtungspfeile auf der Tastatur verwenden.
- Soll ein Gegenstand dupliziert werden, diesen auswählen und durch CTRL+C / CTRL+V kopieren
- Soll ein Element oder eine Verbindung gelöscht werden, diese auswählen und die Taste ENTF auf der Tastatur betätigen.




Abb. 32



Projektbeispiel

In Abb.33 ist ein Projektbeispiel dargestellt, das nur das Basismodul verwendet, an das zwei Sicherheitsbauteile angeschlossen sind (E-GATE und E-STOP).

Links sind in gelber Farbe die Eingänge (1,2,3) dargestellt, an die die Kontakte der Sicherheitsbauteile angeschlossen werden. Die Ausgänge (1 bis 4) werden gemäß der in E-GATE und E-STOP gewählten Bedingungen aktiviert (siehe Absatz E-GATE - E-STOP).

Wird ein Grafikblock mit einem Mausklick ausgewählt, wird rechts das Fenster EIGENSCHAFTEN aktiviert, mit dessen Hilfe die Parameter für die Aktivierung und der Test der Blöcke konfiguriert werden (siehe Absatz E-GATE - E-STOP).






Abb.33

Nach Abschluss der Phase des Projektentwurfs (oder während der Zwischenphasen) kann die laufende Konfiguration über das Symbol in der Standard-Symbolleiste gespeichert werden.

Validierung des Projekts



Nur wenn die Validierung positiv verläuft, kann die Konfiguration versendet werden.







Report des Projekts

Drucken der System - Zusammensetzung mit den Eigenschaften eines jeden Blocks.



(Symbol in der Standard-Symbolleiste).

elobau GmbH & Co. KG

Projektbericht erzeugt durch eloProg Safety Designer version 1.2.0



Projektname: Project Benutzer: Name Firma: Company Datum: 05/12/2011 9.14.11 CRC Plan: A141H

eloProg: Konfiguration
Modul EPB (Firmware-Version konfiguriert: <= 0.3) Modul EPE08A02 Knote

eloProa: Sicherheitsinformationen PFHd (in Uebereinstimmung mit IEC 61508): 1,18E-008 (1/h) MTTFd (in Uebereinstimmung mit EN ISO 13849-1): 100 Jahren DCavg (in Uebereinstimmung mit EN ISO 13849-1): 97.81 3

Achtung!

Dieses Berechnungsergebnis des PL und der anderen Parameter in Bezug auf die Norm ISO 13849 1, die damit verbunden sind, bezieht sich nur auf die auf dem System eloProg anhand der Konfigurationssoftware eloProg implementierten Funktionen und setzt voraus, dass die Konfiguration korrekt erfolgt ist.

Um den effektiven PL der gesamten Anwendung und die damit verbundenen Parameter zu erhalten, müssen die Daten in Bezug auf alle im Rahmen der Anwendung an das System eloProg angeschlossenen Geräte berücksichtigt werden. Diese Aufgabe liegt allein in der Verantwortung des Benutzers / Installateurs.

Benutzte Ressourcen

INPUT: 38% (6/16) Functional Blocks: 4


Insgesamt Blöcke: 9% (3/32)

OSSD: 25% (1/4) STATUS: 0% (0/4)

Schaltplan

ESPE Block-Funktion 1 Filter (ms): 3 Gleichzeitigkeit (ms): 10 Reset-Typ: Automatisch Test beim Start: False Anschluesse: EPB INPUT2/Klemme18 EPB INPUT3/Klemme1

E-Stop



William Um den effektiven PL der gesamten Anwendung und die damit verbundenen Parameter zu erhalten, müssen die Daten in Bezug auf alle im Rahmen der Anwendung an das System eloProg angeschlossenen Geräte berücksichtigt werden.

Diese Aufgabe liegt allein in der Verantwortung des Benutzers / Installateurs.



Verbindung mit eloProg

Nachdem das Basismodul 485EPB mit dem USB-Kabel (350EPU) an den PC angeschlossen wurde, über das Symbol die Verbindung herstellen. Es erscheint ein Fenster zur Kennwortabfrage. Das Kennwort eingeben (siehe Absatz "Schutz durch Kennwort").



Abb.34

Projekt an eloProg senden

Für den Versand der gespeicherten Konfiguration vom PC auf das Basismodul, das Symbol in der Standard-Symbolleiste verwenden und die Ausführung abwarten. Das Basismodul speichert das Projekt in seinem internen Speicher und (wenn vorhanden) im Speicher 350EPS. (Kennwort Ebene 2 erforderlich).



Die vorliegende Funktion ist nur nach der Validierung des Projekts möglich.

Laden eines Projekts aus eloProg

Zum Laden eines auf dem Basismodul 485EPB vorhandenen Projekts das Symbol auf der Standardsymbolleiste verwenden und die Ausführung abwarten. Das vorhandene Projekt wird angezeigt (es genügt das Kennwort von Ebene 1).

- Wird das Projekt auf anderen 485EPB-Modulen verwendet, die tatsächlich angeschlossenen Bauteile überprüfen (Bez. "Anzeige der Zusammensetzung des Systems " auf Seite 54).
- → Dann eine "Validierung des Projekts" (Seite 52) und anschließend einen "Systemtest" (Seite 58) durchführen.

LOG der Konfigurationen

- Im Inneren der Konfigurationsdatei (Projekt) befinden sich die **Erstellungsdaten und der CRC (Identifizierung mit vier Hexadezimalziffern)** des Projekts selbst, die im Basismodul gespeichert werden (Abb.35).
- Dieses Logfile kann maximal fünf Ereignisse nacheinander aufzeichnen. Anschließend wird das Register beginnend mit dem ältesten Ereignis überschrieben.

Die LOG-Datei wird unter Verwendung des entsprechenden Symbols im Standardmenü eingeblendet. (Kennwort Ebene 1 ausreichend).



Abb.35



Anzeige der Zusammensetzung des Systems

Die Überprüfung der tatsächlichen Zusammensetzung des Systems eloProg erzielt man mit dem Symbol . (Kennwort Ebene 1 ausreichend). Es erscheint eine Tabelle mit:

- den angeschlossenen Modulen;
- der Firmware-Version jedes Moduls;
- der Knotennummer (physische Adresse) jedes Moduls.




Abb.36

Wenn Module als falsch erkannt wurden, wird folgendes Fenster angezeigt: zum Beispiel, Knotennummer EPE08A02 falsch (angezeigt in roter Schrift).



Abb.37

Abschalten des Systems

Zum Unterbrechen der Verbindung des PC mit dem Basismodul das Symbol verwenden. Nach dem Unterbrechen der Verbindung wird das System zurückgestellt und beginnt mit dem versendeten Projekt zu laufen.



Ist das System nicht aus allen von der Konfiguration vorgesehenen Modulen zusammengesetzt, signalisiert das Basismodul nach dem Abschalten die mangelnde Übereinstimmung und wird nicht aktiviert. (siehe Absatz SIGNALISIERUNGEN).



MONITOR (Status der I/O in Echtzeit - Text)

Um die Funktion MONITOR zu aktivieren, das Symbol verwenden. (Kennwort Ebene 1 ausreichend).

Es erscheint eine Tabelle (Abb.37) in Echtzeit mit:

- dem Status der Eingänge (sollte der Gegenstand im Eingang zwei oder mehr Verbindungen an eloProg vorsehen, hebt der MONITOR nur den ersten als aktiv hervor); siehe Beispiel in der Abbildung;
- Diagnose der Eingänge;
- Status der OSSD;
- Diagnose der OSSD;
- Status der digitalen Ausgänge;
- Diagnose der OUT TEST.



Abb.38



sensor technology



MONITOR (Status der I/O in Echtzeit - Grafik)

Um die Funktion MONITOR zu aktivieren/deaktivieren, das Symbol Verwenden. (Kennwort Ebene 1 ausreichend).

Die Farbe der Verbindungslinie ändert sich in der Diagnoseansicht in Echtzeit mit:

ROT = AUS **GRÜN** = AN

GESTRICHELT ORANGE = Externer Fehler (z.B. Sensor nicht richtig aktiviert) GESTRICHELT ROT = Warten auf Restart; Enable-Eingänge vom Basismodul nicht auf 24VDC

Platzieren Sie den Mauszeiger über der entsprechenden Verbindungslinie, um die Diagnosemeldung sichtbar zu machen.




Abb.39



Schutz durch Kennwort

Die Vorgänge des Ladens und Speicherns des Projekts werden durch Kennwortabfrage geschützt.



Die als Standard eingegebenen Kennwörter müssen geändert werden, um Manipulationen zu vermeiden (Kennwort Ebene 2) oder um die auf eloProg geladene Konfiguration nicht erkennen zu lassen (Kennwort Ebene 1).

Kennwort der Ebene 1

Der Benutzer, der mit dem System 485EPB arbeiten soll, muss das KENNWORT der Ebene 1 kennen.

Dieses Wort gestattet nur die Anzeige der LOG-Datei, der Zusammensetzung des Systems, des MONITORS in Echtzeit und Vorgänge des Ladens.

Bei der ersten Initialisierung des Systems muss der Benutzer das Kennwort "" verwenden (Taste ENTER). Der Benutzer, der das Kennwort der Ebene 2 kennt, kann ein neues Kennwort der Ebene 1 eingeben (alphanumerisch, max. acht Zeichen).



Die Kenntnis dieses Worts erlaubt dem Benutzer Vorgänge zu laden (485EPB auf PC), Ändern oder Speichern des Projekts.

Kennwort der Ebene 2

Der Benutzer, der das Projekt erstellt, muss das KENNWORT der Ebene 2 kennen. Bei der ersten Initialisierung des Systems muss der Benutzer das Kennwort **"SAFEPASS"** verwenden (nur Großbuchstaben).

Der Benutzer, der das Kennwort der Ebene 2 kennt, kann ein neues Kennwort der Ebene 2 eingeben (alphanumerisch, max. acht Zeichen).

- Die Kenntnis dieses Worts erlaubt dem Benutzer, Vorgänge zu laden (von PC auf 485EPB), Ändern oder das Speichern des Projekts.
- → In der Phase des UPLOADS eines neuen Projekts kann das Kennwort der Ebene 2 geändert werden.
- Sollte eines der beiden Kennwörter vergessen werden, müssen Sie sich an elobau wenden, die eine Freigabedatei nur an den Planer versendet. Wenn diese Datei installiert wird, wird in der Symbolleiste das Symbol angezeigt. Wenn das Symbol aktiviert ist, werden die Kennwörter der Ebene 1 und Ebene 2 auf ihre ursprünglichen Werte zurückgesetzt. Diese Kennwörter können nur einmal verwendet werden.

Kennwortänderung

Um die Funktion der KENNWORT-Änderung zu aktivieren,

das Symbol verwenden, nachdem mit dem KENNWORT Zugriff auf die Ebene 2 erteilt wurde.

Es erscheint ein Fenster (Abb.40), das die Auswahl des zu ändernden KENNWORTS ermöglicht. Das alte und das neue Kennwort in die dafür vorgesehenen Felder eingeben (max. 8 Zeichen). OK anklicken. Am Ende des Vorgangs die Verbindung unterbrechen, um das System neu zu starten.

Liegt der Speicherstick vor, wird das neue KENNWORT auch auf diesem gespeichert.




Abb.40



SYSTEM-TEST



Nachdem das Projekt validiert und in das Basismodul geladen wurde und Sicherheitsvorrichtungen angeschlossen wurden, ist das Durchführen des Systemtests erforderlich, um die korrekte Funktionsweise zu kontrollieren.

Der Benutzer muss daher eine Statusänderung für alle an eloProg angeschlossenen Sicherheitsvorrichtungen herbeiführen, um die tatsächliche Änderung des Status der Ausgänge zu

Das Beispiel im Anschluss dient dem Verstehen der TEST-Vorgänge:






Abb. 41

- (t1) Unter normalen Betriebsbedingungen (bewegliche Schutzvorrichtung geschlossen) ist Input1 geschlossen, Input2 geöffnet und auf dem Ausgang des Blocks E-GATE liegt eine hohe logische Ebene vor. Auf diese Weise sind die Sicherheitsausgänge (OSSD1/2) aktiv und auf den entsprechenden Klemmen liegen 24VDC an:
- (t2) Wird die externe Vorrichtung E-Gate physisch geöffnet, ändert sich der Zustand der Inputs und folglich des Outputs des Blocks E-GATE: (OUT= 24VDC → 0VDC): der Zustand der Sicherheitsausgänge OSSD1-OSSD2 wechselt von 24VDC auf 0VDC. Wird diese Änderung erfasst, ist die bewegliche Schutzvorrichtung E-GATE korrekt angeschlossen.





Diese Kontrolle muss für alle Sicherheitsbauteile ausgeführt werden, aus denen sich das Projekt zusammensetzt.




FUNKTIONSBLÖCKE

AUSGÄNGE / OUTPUT

OSSD (Sicherheitsausgänge)

Sicherheitsausgänge OSSD erfordern Wartung, da sie eine Halbleitertechnologie verwenden. Output1 und Output2 liefern 24VDC, wenn sich In auf 1 befindet (TRUE), umgekehrt 0VDC wenn sich In auf 0 (FALSE) befindet.






Jedes Paar OSSD-Ausgänge hat einen entsprechenden RESTART FBK-Eingang. Dieser Eingang muss stets angeschlossen sein wie in Abs. RESTART FBK angegeben.

Die Parameter

Aktivierung Reset: Diese Funktion aktiviert den Reset im Anschluss an jeden Ausfall des Signals auf dem Eingang In. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand des Eingangs In.

Es werden 2 Typen von Reset unterschieden: Manuell und Überwacht. Wird die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall von Überwacht werden der doppelte Übergang von 0 auf 1 und die Rückkehr auf 0 kontrolliert.



STATUS (Signalisierungsausgang)

Der Ausgang STATUS bietet die Möglichkeit, jeglichen Punkt des Plans zu überwachen, indem dieser mit dem Eingang In verbunden wird. Der Ausgang Output liefert im Ausgang 24VDC, wenn In auf 1 (TRUE) und umgekehrt 0Vdc wenn In auf 0 (FALSE) ist.



ACHTUNG: der Ausgang STATUS ist KEIN Sicherheitsausgang.






FIELDBUS PROBE

Ein Element, das die Anzeige des Status eines beliebigen Punkts des Plans an das Feldbussystems gestattet.

Es können höchstens 16 Probes eingegeben werden und für jede muss das Bit ausgewählt werden, auf dem der Status repräsentiert wird. Auf dem Feldbus werden die Status dann mit zwei Byte dargestellt.

(Wegen genauerer Informationen siehe Anleitung der Feldbusse in der CD-ROM eloProg).



ACHTUNG: Der Ausgang PROBE ist **KEIN** Sicherheitsausgang.





EINGÄNGE / INPUT


E-STOP (Notaus)

Der Funktionsblock E-STOP überprüft den Status der Eingänge In_x einer Notausvorrichtung. Sollte die Notaustaste gedrückt sein, ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE), andernfalls ist der Ausgang 1 (TRUE).

Die Parameter

Eingangstypen:


- Einzelner NC Gestattet das Anschließen von einkanaligen Notaustasten
- Doppelter NC Gestattet das Anschließen von zweikanaligen Notaustasten



Aktivierung Reset: Diese Funktion aktiviert den Reset im

Anschluss an jede Aktivierung der Notaustaste. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge.

Es werden 2 Typen von *Reset* unterschieden: *Manuell* und *Überwacht*. Wir die Option *Manuell* gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall von *Überwacht* werden der doppelte Übergang von 0 auf 1 und die Rückkehr auf 0 kontrolliert.



→

Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss derjenige Eingang verwendet werden, der auf die beiden vom Funktionsblock benutzten Eingänge folgt. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den Funktionsblock verwendet, muss der Input 3 für den Reset eingesetzt werden.

Ausgänge Test: Ermöglicht die Auswahl der Ausgangs-Testsignale, die an die Notaustaste übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Erkennen und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Bei den Ausgangs-Testsignalen kann aus vier verschiedenen, nämlich Test Output 1 - Test Output 4, ausgewählt werden.

Test beim Start: Hierdurch wird der Test beim Start des externen Bauteils (Notaustaste) aktiviert. Dieser Test erfordert das Betätigen und Entriegeln der Taste, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Output-Ausgang zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).



sensor technology



Filter (ms): Filtert die von der Notaustaste kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Gleichzeitigkeit: Ist dies ausgewählt, wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit der von der Notaustaste kommenden Signale aktiviert.

Gleichzeitigkeit (ms): Ist nur im Fall der Aktivierung des vorangegangenen Parameters aktiv. Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den beiden unterschiedlichen von der Notaustaste kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

Objektbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.


E-GATE (Vorrichtung für bewegliche Schutzvorrichtungen)

Der Funktionsblock E-GATE überprüft den Status der Eingänge In_x einer Vorrichtung für bewegliche Schutzvorrichtungen oder Sicherheitsdurchgänge. Sollten die bewegliche Schutzvorrichtung oder die Tür des Sicherheitsdurchgangs geöffnet sein, ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist der Ausgang 1 (TRUE).

Die Parameter


Eingangstypen:

- Doppelter NC Gestattet den Anschluss von Bauteilen mit zwei Ruhekontakten
- Doppelter NC/NO Gestattet den Anschluss von Bauteilen mit einem Arbeits- und einem Ruhekontakt.



Aktivierung Reset: Diese Funktion aktiviert den Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Schutzvorrichtung / des Sicherheitsdurchgangs. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge.

Es werden 2 Typen von *Reset* unterschieden: *Manuell* und *Überwacht*. Wird die Option *Manuell* gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall *Überwacht* wird der doppelte Übergang von 0 auf 1 und die Rückkehr auf 0 kontrolliert.







eloProg - Vers. 1.2

→

Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss derjenige Eingang verwendet werden, der auf die beiden vom Funktionsblock benutzten Eingänge folgt. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den Funktionsblock verwendet, muss der Input 3 für den Reset eingesetzt werden.

Ausgänge Test: Ermöglicht die Auswahl, welche Signale des Testausgangs an die Kontakte der externen Bauteile übertragen werden. Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Erkennen und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Bei den Ausgangs-Testsignalen kann aus vier verschiedenen, nämlich Test Output 1 - Test Output 4, ausgewählt werden.

Test beim Start: Diese Funktion aktiviert den Test beim Start des externen Bauteils. Der Test verlangt das Öffnen der beweglichen Schutzvorrichtung oder Tür des Sicherheitsdurchgangs, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer des Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls (siehe vorherige Seite bei Filterung).

Aktivierung Gleichzeitigkeit: Ist dies ausgewählt, wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit der vom externen Bauteil kommenden Signale aktiviert.

Gleichzeitigkeit (ms): Ist nur im Fall der Aktivierung des vorangegangenen Parameters aktiv. Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den beiden unterschiedlichen vom externen Bauteil kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

Objektbeschreibung: Erlaubt das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des externen Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.



ENABLE (Aktivierungsschlüssel)


Der Funktionsblock ENABLE überprüft den Status der Eingänge In_x einer Vorrichtung mit Schlüssel. Sollte der Schlüssel nicht gedreht sein, ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist der Ausgang 1 (TRUE).

Die Parameter

Eingangstypen:

- Einzelner NO Gestattet den Anschluss von Bauteilen mit einem Arbeitskontakt
- Doppelter NO Gestattet den Anschluss von Bauteilen mit zwei Arbeitskontakten.


Aktivierung Reset: Diese Funktion aktiviert den Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Sicherheitssteuerung (Schloss). Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge.




Es werden 2 Typen von *Reset* unterschieden: *Manuell* und *Überwacht*. Wird die Option *Manuell* gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall von *Überwacht* werden der doppelte Übergang von 0 auf 1 und die Rückkehr auf 0 kontrolliert.

→

Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss derjenige Eingang verwendet werden, der auf die beiden vom Funktionsblock benutzten Eingänge folgt. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den Funktionsblock verwendet, muss der Input 3 für den Reset eingesetzt werden (siehe vorheriger Block).





Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an die Kontakte der externen Bauteile übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle erlaubt das Erkennen und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Bei den Ausgangs-Testsignalen kann aus vier verschiedenen, nämlich Test Output 1 - Test Output 4, ausgewählt werden.

Test beim Start: Hierdurch wird der Test beim Start des externen Bauteils aktiviert. Dieser Test verlangt das Öffnen und Schließen des Schlosses, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).





Filter (ms): Gestattet die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Gleichzeitigkeit: Ist dies ausgewählt, wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit der von dem externen Bauteil kommenden Signale aktiviert.

Gleichzeitigkeit (ms): Ist nur im Fall der Aktivierung des vorangegangenen Parameters aktiv. Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den beiden unterschiedlichen von dem externen Bauteil kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

Objektbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.

BWS (Lichtschranke / Sicherheits-Laserscanner)


Der Funktionsblock ESPE (BWS) überprüft den Status der Eingänge In_x einer Sicherheitslichtschranke (oder eines Laserscanners). Sollte der Schutzbereich der Schranke unterbrochen sein (Ausgänge der Schranke FALSE), ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE).


Die Parameter

Aktivierung Reset: Diese Funktion aktiviert den Reset im Anschluss an jede Unterbrechung des Schutzbereichs der Lichtschranke. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge.

Es werden 2 Typen von *Reset* unterschieden: *Manuell* und *Überwacht*. Wird die Option *Manuell* gewählt, wird nur der

Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall von *Überwacht* werden der doppelte Übergang von 0 auf 1 und die Rückkehr auf 0 kontrolliert.





Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss derjenige Eingang verwendet werden, der auf die beiden vom Funktionsblock benutzten Eingänge folgt. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den Funktionsblock verwendet, muss der Input 3 für den Reset eingesetzt werden.

Die Signale OUT TEST können bei ESPE (BWS) mit statischem Sicherheitsausgang nicht verwendet werden, da die Kontrolle durch ESPE (BWS) erfolgt.





Test beim Start: Diese Funktion aktiviert den Test beim Start der Sicherheitsschranke. Dieser Test verlangt die Unterbrechung und die Freigabe des Schutzbereichs der Schranke, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von der Sicherheitslichtschranke kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Gleichzeitigkeit: Ist dies ausgewählt, wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit der von der Sicherheitslichtschranke kommenden Signale aktiviert.

Gleichzeitigkeit (ms): Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den beiden unterschiedlichen von der Sicherheitslichtschranke kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

Objektbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.

FOOTSWITCH (Sicherheitspedal)


Der Funktionsblock FOOTSWITCH überprüft den Status der Eingänge In_x einer Sicherheitsvorrichtung mit Pedal. Sollte das Pedal nicht betätigt sein, ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE).

Andernfalls ist der Ausgang 1 (TRUE).

Die Parameter

Eingangstypen:


- Einzelner NC Gestattet den Anschluss von Pedalen mit einem Ruhekontakt
- Einzelner NO Gestattet den Anschluss von Pedalen mit einem Arbeitskontakt
- Doppelter NC Gestattet den Anschluss von Pedalen mit zwei Ruhekontakten
- Doppelter NC/NO Gestattet den Anschluss von Pedalen mit einem Arbeits- und einem Ruhekontakt.



Aktivierung Reset: Diese Funktion aktiviert den Reset im Anschluss an jede Aktivierung des Pedals. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Es werden 2 Typen von Reset unterschieden: Manuell und Überwacht. Wird die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall von Überwacht werden der doppelte Übergang von 0 auf 1 und die Rückkehr auf 0 kontrolliert.







Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss derjenige Eingang verwendet werden, der auf die beiden vom Funktionsblock benutzten Eingänge folgt. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den Funktionsblock verwendet, muss der Input 3 für den Reset eingesetzt werden.

Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an die Kontakte der externen Bauteile übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle erlaubt das Erkennen und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Bei den Ausgangs-Testsignalen kann aus vier verschiedenen, nämlich Test Output 1 - Test Output 4, ausgewählt werden.

Test beim Start: Hierdurch wird der Test beim Start des externen Bauteils aktiviert. Dieser Test verlangt das Betätigen und Loslassen des Pedals, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer dieses Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Gleichzeitigkeit: Ist dies ausgewählt, wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit der vom externen Bauteil kommenden Signale aktiviert.

Gleichzeitigkeit (ms): Ist nur im Fall der Aktivierung des vorangegangenen Parameters aktiv. Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den beiden unterschiedlichen vom externen Bauteil kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.


Objektbeschreibung: Erlaubt das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.





MOD-SEL (Sicherheitsschalter/Betriebsartenwahlschalter)

Der Funktionsblock MOD-SEL überprüft den Status der Eingänge In_x von einem Betriebsartenwahlschalter (bis zu 4 Eingänge). Sollte sich nur einer der Eingänge auf 1 (TRUE) befinden, befindet sich der entsprechende Ausgang auf 1 (TRUE). In den verbleibenden Fällen, d.h., bei allen Eingängen auf 0 (FALSE) oder mehr als einem Eingang auf 1 (TRUE) sind dann alle Ausgänge 0 (FALSE).



Die Parameter

Eingangstypen:

- Doppelt Gestattet den Anschluss von 2-Wege-Betriebsartenwahlschalter
- Dreifach Gestattet den Anschluss von 3-Wege-Betriebsartenwahlschalter
- Vierfach Gestattet den Anschluss von 4-Wege-Betriebsartenwahlschalter

Filter (ms): Gestattet die Filterung der vom Betriebsartenwahlschalter kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer des Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

Objektbeschreibung: Erlaubt das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.


PHOTOCELL (Sicherheitsfotozelle)

Der Funktionsblock PHOTOCELL überprüft den Status des Eingangs *In* einer nicht automatisch gesteuerten optoelektronischen Sicherheitsfotozelle.

Sollte der Erkennungsbereich der Fotozelle belegt sein (Ausgang Fotozelle FALSE), ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist bei freiem Erkennungsbereich und Ausgang auf 1 (TRUE) der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE).

Die Parameter


Aktivierung Reset: Diese Funktion aktiviert den Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Sicherheits-Fotozelle. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge.



Es werden 2 Typen von *Reset* unterschieden: *Manuell* und *Überwacht*. Wird die Option *Manuell* gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall von *Überwacht* werden der doppelte Übergang von 0 auf 1 und die Rückkehr auf 0 kontrolliert.







Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss derjenige Eingang verwendet werden, der auf die beiden vom Funktionsblock benutzten Eingänge folgt. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den Funktionsblock verwendet, muss der Input 3 für den Reset eingesetzt werden.

Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welcher Testausgang an den TEST-Eingang der Fotozelle angeschlossen werden soll. Diese Kontrolle erlaubt das Erkennen und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Bei den Ausgangs-Testsignalen kann aus vier verschiedenen, nämlich Test Output 1 - Test Output 4, ausgewählt werden.

Test beim Start: Ist dies ausgewählt, aktiviert dies den Test beim Start des externen Bauteils. Dieser Test verlangt das Abschalten und die Freigabe der Fotozelle, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer des Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

Objektbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.





TWO-HAND (Zweihandsteuerung)

Der Funktionsblock TWO-HAND überprüft den Status der Eingänge In_x einer Zweihandsteuerungsvorrichtung. Sollte ein gleichzeitiges Betätigen (innerhalb von max. 500 msec) der beiden Tasten erfolgen, ist der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE). Dieser Status dauert bis zum Loslassen der Tasten an. Andernfalls bleibt der Ausgang 0 (FALSE).

Die Parameter

Eingangstypen:

- Doppelter NO Gestattet den Anschluss von Zweihandsteuerungen, die aus einem Arbeitskontakt für jede der beiden Tasten bestehen
- Vierfacher NO-NC Gestattet den Anschluss von Zweihandsteuerungen, die aus einem doppelten Arbeits-/Ruhekontakt für jede der beiden Tasten bestehen


Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an die Zweihandsteuerung übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle erlaubt das Erkennen und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Bei den Ausgangs-Testsignalen kann aus vier verschiedenen, nämlich Test Output 1 - Test Output 4, ausgewählt werden.

Test beim Start: Hierdurch wird der Test beim Start des externen Bauteils aktiviert. Dieser Test erfordert das Betätigen und Loslassen (innerhalb der max. Gleichzeitigkeit von 500 msec) der beiden Tasten, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Output-Ausgang zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der vom Betriebsartenwahlschalter kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer des Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

Objektbeschreibung: Erlaubt das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.








SENSOR (Lichtschranke)

Der Funktionsblock SENSOR überprüft den Status des Eingangs *In* eines Sensors (kein Sicherheitssensor). Sollte der Erkennungsbereich des Sensors belegt sein (Ausgang Sensor FALSE), ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist bei freiem Erkennungsbereich und einem Ausgang auf 1 (TRUE) der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE).

Die Parameter


Aktivierung Reset: Diese Funktion aktiviert den Reset im Anschluss an jede Unterbrechung des Schutzbereichs der Lichtschranke. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge.



Es werden 2 Typen von *Reset* unterschieden: *Manuell* und *Überwacht*. Wird die Option *Manuell* gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall von *Überwacht* werden der doppelte Übergang von 0 auf 1 und die Rückkehr auf 0 überprüft.

→

Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss derjenige Eingang verwendet werden, der auf den vom Funktionsblock benutzten Eingang folgt. Bsp.: Wird Input 1 für den Funktionsblock verwendet, muss der Input 2 für den Reset verwendet werden.



Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an den Sensor übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Erkennen und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Bei den Ausgangs-Testsignalen kann aus vier verschiedenen, nämlich Test Output 1 - Test Output 4, ausgewählt werden.

Test beim Start: Hierdurch wird der Test beim Start des Sensors aktiviert. Dieser Test verlangt das Abschalten und die Freigabe des Schutzbereichs des Sensors, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der vom Sensor kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms. Die Dauer des Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.





Objektbeschreibung: Erlaubt das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.


S-MAT (Sicherheitsmatte)

Der Funktionsblock S-MAT überprüft den Status der Eingänge In_x einer Sicherheitsmatte. Sollte die Matte betreten sein, ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Andernfalls ist der Ausgang OUTPUT bei nicht betretener Matte 1 (TRUE).

Die Parameter


Aktivierung Reset: Diese Funktion aktiviert den Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Sicherheitsmatte. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge.

Es werden 2 Typen von Reset unterschieden: Manuell



und *Überwacht*. Wird die Option *Manuell* gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall von *Überwacht* werden der doppelte Übergang von 0 auf 1 und die Rückkehr auf 0 kontrolliert.

- Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss derjenige Eingang verwendet werden, der auf die beiden vom Funktionsblock benutzten Eingänge folgt. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den Funktionsblock verwendet, muss der Input 3 für den Reset eingesetzt werden.
- Alle Ausgänge OUT TEST können an nur einen Eingang von S-MAT angeschlossen werden (die Parallelschaltung von zwei Eingängen ist nicht möglich).
- → Der Funktionsblock S-MAT kann nicht mit 2-Draht-Bauteilen und Endwiderstand verwendet werden.



Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an den Kontakt der Matte übertragen werden sollen. Diese Kontrolle erlaubt das Erkennen und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Bei den Ausgangs-Testsignalen kann aus vier verschiedenen, nämlich Test Output 1 - Test Output 4, ausgewählt werden.



sensor technology



Test beim Start: Hierdurch wird der Test beim Start des externen Bauteils aktiviert. Dieser Test erfordert das Betätigen und Loslassen der Sicherheitsmatte, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer des Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

Objektbeschreibung: Erlaubt das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.

SWITCH (Schalter)


Der Funktionsblock SWITCH überprüft den Status des Eingangs *In* einer Taste oder eines Schalters (KEINE SICHERHEITSBAUTEILE). Sollte die Taste oder der Schalter betätigt sein, ist der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE). Andernfalls ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE).

Die Parameter

Aktivierung Reset: Diese Funktion aktiviert den Reset im Anschluss an jede Aktivierung des Schalters oder der Taste. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge.


Es werden 2 Typen von Reset unterschieden: Manuell und Überwacht. Wird die Option Manuell gewählt, wird







Achtung: Im Fall der Aktivierung von Reset muss derjenige Eingang verwendet werden, der auf den vom Funktionsblock benutzten Eingang folgt. Bsp.: Wird Input 1 für den Funktionsblock verwendet, muss der Input 2 für den Reset eingesetzt werden.







Ausgänge Test: Gestattet es auszuwählen, welche Ausgangs-Testsignale an den Schalter übertragen werden sollen. Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Erkennen und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Bei den Ausgangs-Testsignalen kann aus vier verschiedenen, nämlich Test Output 1 - Test Output 4, ausgewählt werden.

Test beim Start: Mittels dieser Funktion wird der Test beim Start des externen Bauteils aktiviert. Dieser Test erfordert das Öffnen und Schließen des Schalters, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der vom Schalter kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer des Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

Gegenstandsbeschreibung: Erlaubt das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.

ENABLING GRIP SWITCH (Zustimmschalter)

Der Funktionsblock ENABLING GRIP SWITCH überprüft den Status der Eingänge *Inx* eines Zustimmschalters. Sollte der Zustimmschalter nicht betätigt (Position 1) oder vollständig gedrückt sein (Position 3), ist der Ausgang OUTPUT 0 (FALSE). Sollte er zur Hälfte gedrückt sein (Position 2), ist der Ausgang 1 (TRUE).

Beziehen Sie sich auf die Wahrheitstabelle am Seitenende.

Die Parameter


Eingangstypen:

- Doppelter zwangsgeführter Kontakt Gestattet den Anschluss eines Zustimmschalters mit zwei zwangsgeführten Kontakten.
- Doppelter zwangsgeführter Kontakt +1 Arbeitskontakt –
 Gestattet den Anschluss eines Zustimmschalters mit
 2 zwangsgeführten Kontakten + 1 Arbeitskontakt.

Test-Ausgänge: Ermöglicht es auszuwählen, welche Signale des Testausgangs an den Sensor übertragen werden sollen. Diese

zusätzliche Kontrolle gestattet das Erkennen und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Um diese Kontrolle zu aktivieren, müssen die Ausgangssignale der Prüfungen (unter den verfügbaren) konfiguriert werden.

Test beim Start: Diese Funktion aktiviert den Test beim Start des externen Bauteils. Der Test erfordert das Betätigen und Loslassen der Vorrichtung, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Output-Ausgang zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).








Gleichzeitigkeit (ms): Bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den beiden unterschiedlichen vom externen Bauteil kommenden Signalen verstreichen darf.

Filter (ms): Erlaubt die Filterung der von den externen Kontakten kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer des Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls.

Tabelle Modus1 (Vorrichtung 2NO + 1NC)




POSITION 1: Vollkommen losgelassene Steuerung POSITION 2: Halb gedrückte Steuerung POSITION 3: Vollkommen gedrückte Steuerung

Position Eingang EING1 0 0 EING2 0 0 EING3 1 1 0 0 OUT

(nur mit 2NO+1NC)

Tabelle Modus2 (Vorrichtung 2NO + 1NC)



POSITION 1: Vollkommen losgelassene Steuerung POSITION 2: Halb gedrückte Steuerung

POSITION 3: Vollkommen gedrückte Steuerung

	P	Position			
Eingang	1	1 2 3			
EING1	0	1	0		
EING2	0	1	0		
EING3	1	0	0		
OUT	0	1	0		

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

(nur mit 2NO+1NC)

Objektbeschreibung: Gestattet das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird im oberen Teil des Symbols eingeblendet.





TESTABLE SAFETY DEVICE (mechanischer Sicherheitsschalter)

Der funktionelle Block TESTABLE SAFETY DEVICE überprüft den Status der Eingänge In_X eines einzelnen oder doppelten Sicherheitsschalters als NO oder NC. Im Anschluss muss anhand der Tabellen kontrolliert werden, um welchen Sensortyp es sich handelt und welche Verhaltensweise er aufweist.

(Einzeln NC)



EING1	OUT
0	0
1	1

(Einzeln NO)



EING1	OUT
0	0
1	1

Eigenschaft TESTABLE SAFETY DEVICE Typ Eingaenge Einzelner NC Manueller Reset Reset-Typ Ueberwacht Test Ausgaenge No Test Input 1 Test beim Start Filter (ms) 3 Aktivierung Error Out Objektbeschreibung

(Doppelt NC)



EING1	EING2	OUT	Gleichzeitigkeitsfehler
0	0	0	•
0	1	0	X
1	0	0	X
1	1	1	-


(Doppelter NC - NO)



EING1	EING2	OUT	Gleichzeitigkeitsfehler	
0	0	0	X	
0	1	0	-	
1	0	1	-	
1	1	0	Х	

^{*} Gleichzeitigkeitsfehler = die maximale Dauer zwischen den Umschaltungen der einzelnen Kontakte wurde überschritten

Die Parameter



Manueller Reset: Ist diese Funktion ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Aktivierung der Vorrichtung aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge. Beim Reset gibt es zwei Typen: Manuell und Überwacht. Wird die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall von Überwacht werden der doppelte Übergang von 0 auf 1 und die Rückkehr auf 0 kontrolliert.





eloProg - Vers. 1.2

→

ACHTUNG: Im Fall der Aktivierung von Reset muss derjenige Eingang verwendet werden, der auf die vom funktionellen Block benutzten Eingänge folgt. Bsp. Werden Input 1 und 2 für den funktionellen Block verwendet, muss Input 3 für den Reset eingesetzt werden.

Ausgänge Test: Ermöglicht die Auswahl, welche Signale des Testausgangs an die Kontakte der externen Bauteile übertragen werden. Diese zusätzliche Kontrolle gestattet das Erkennen und Verwalten eventueller Kurzschlüsse zwischen den Leitungen. Bei den Ausgangs-Testsignalen kann aus vier verschiedenen, nämlich Test Output 1 - Test Output 4, ausgewählt werden.

Test beim Start: Diese Funktion aktiviert den Test beim Start der Vorrichtung. Der Test verlangt das Aktivieren und Deaktivieren der Vorrichtung, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von der Vorrichtung kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer des Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls (siehe vorherige Seite bei Filterung).

Aktivierung Gleichzeitigkeit: Mittels dieser Funktion wird die Kontrolle der Gleichzeitigkeit der von der Vorrichtung kommenden Signale aktiviert.


Gleichzeitigkeit (ms): Diese ist nur im Fall der Aktivierung des vorangegangenen Parameters aktiv und bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den beiden unterschiedlichen vom Sensor kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

Objektbeschreibung: Erlaubt das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.


SOLID STATE DEVICE (z.B. Laserscanner, elektronischer Sicherheitssensor)

Der funktionale Block SOLID STATE DEVICE überprüft den Status der Eingänge In_X . Sollten die Eingänge 24VDC aufweisen, ist der Ausgang OUTPUT 1 (TRUE), andernfalls ist das OUTPUT 0 (FALSE).









Die Parameter

Manueller Reset: Ist dies ausgewählt, wird die Bitte um Reset im Anschluss an jede Unterbrechung des Schutzbereichs Lichtschranke aktiviert. Andernfalls folgt die Aktivierung des Ausgangs direkt dem Zustand der Eingänge.

Beim Reset gibt es zwei Typen: Manuell und Überwacht. Wird die Option Manuell gewählt, wird nur der Übergang des Signals von 0 auf 1 überprüft. Im Fall von Überwacht werden der doppelte Übergang von 0 auf 1 und die Rückkehr auf 0 überprüft.



ACHTUNG: Im Fall der Aktivierung von Reset muss derjenige Eingang verwendet werden, der auf die vom funktionellen Block benutzten Eingänge folgt. Bsp.: Werden Input 1 und 2 für den funktionellen Block verwendet, muss Input 3 für den Reset eingesetzt werden.

Test beim Start: Hierdurch wird der Test beim Start der Sicherheitsvorrichtung aktiviert. Der Test erfordert das Aktivieren/Deaktivieren der Vorrichtung, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Output-Ausgang zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).

Filter (ms): Gestattet die Filterung der von der Vorrichtung kommenden Signale. Dieser Filter ist von 3 bis 250 ms konfigurierbar. Die Dauer des Filters beeinflusst die Gesamtreaktionszeit des Moduls (siehe vorherige Seite bei Filterung).

Gleichzeitigkeit (ms): Diese bestimmt die maximale Zeit (in msec), die zwischen den beiden unterschiedlichen von den externen Kontakten der Vorrichtung kommenden Signalen verstreichen darf.

Aktivierung Out Error: Wenn diese Option aktiviert ist, können Fehler, die durch den Funktionsblock erkannt werden, angezeigt bzw. ausgegeben werden.

Gegenstandsbeschreibung: Erlaubt das Einfügen eines beschreibenden Textes der Funktion des Bauteils. Dieser Text wird nur im oberen Teil des Symbols eingeblendet.


FIELDBUS INPUT

Element mit nicht sicherheitsgerichteten Eingängen, deren Status mittels Feldbus geändert wurde.

Man kann maximal acht virtuelle Inputs eingeben und für jedes sollte das Bit ausgewählt werden, das zu seiner Statusänderung verwendet werden muss.

Auf dem Feldbus werden die Status mit einem Byte dargestellt.

(Wegen genauerer Informationen siehe Anleitung der Feldbusse in der CD-ROM eloProg).




ACHTUNG: Das FIELDBUS INPUT ist KEIN Sicherheitsinput.






HINWEISE

Gestattet die Eingabe eines beschreibenden Textes, der an einer beliebigen Stelle positioniert werden kann.









FUNKTIONSBLÖCKE / OPERATOREN

Die unterschiedlichen Eingänge jedes Operators können umgekehrt werden (logischer NOT), indem man den Curser auf dem umzukehrenden Pin positioniert und die rechte Maustaste betätigt. Es erscheint eine Kugel, die die erfolgte Umkehr angibt. Beim nächsten Betätigen wird die Signalumkehr gelöscht.




Die maximale Anzahl von Operator-Blöcken beträgt 64.

LOGISCHE OPERATOREN

AND

Der logische Operator AND ergibt im Ausgang 1 (TRUE), wenn alle Eingänge In_x sich auf 1 befinden (TRUE).

ln ₁	ln ₂	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1




Die Parameter

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.

NAND

Der logische Operator NAND ergibt im Ausgang 0 (FALSE), wenn alle Eingänge 1 sind (TRUE).

ln₁	ln ₂	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0



Die Parameter

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.



eloProg - Vers. 1.2



NOT

Der logische Operator NOT kehrt den logischen Status des Eingangs *In* um.

In	Out
0	1
1	0



OR

Der logische Operator OR ergibt im Ausgang 1 (TRUE), wenn sich mindestens ein Eingang In_x auf 1 befindet (TRUE).

ln ₁	ln ₂	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1



Die Parameter

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.

NOR

Der logische Operator OR ergibt im Ausgang 0 (FALSE), wenn sich mindestens ein Eingang In_x auf 1 befindet.

ln ₁	ln ₂	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0



Die Parameter

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.





XOR

Der logische Operator XOR ergibt im Ausgang 0 (FALSE), wenn die Anzahl der Eingänge In_x im Zustand 1 (TRUE) gerade ist oder die Eingänge In_x alle 0 sind (FALSE).

ln1	ln2	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	0
0	0	1	1
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1




Die Parameter

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.

XNOR

Der logische Operator XNOR ergibt im Ausgang 1 (TRUE), wenn die Anzahl der Eingänge In_x im Zustand 1 (TRUE) gerade ist oder die Eingänge In_x alle 0 sind (FALSE).





Die Parameter

Anzahl der Eingänge: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 8.






MULTIPLEXER

Der logische Operator MULTIPLEXER erlaubt es, das Signal der Eingänge In_x basierend auf dem ausgewählten Sel_x in den Ausgang zu bringen. Wenn die Eingänge Sel1 - Sel4 nur ein einziges Bit auf 1 aufweisen (TRUE), wird die ausgewählte Leitung In n an den Ausgang Output angeschlossen. Sollte:

- -mehr als ein Eingang SEL 1 sein (TRUE)
- kein Eingang SEL 1 sein (TRUE) ist der Ausgang Output 0 (FALSE), und zwar unabhängig vom Status der Eingänge *In n*.



Die Parameter

Input: gestattet die Eingabe der Eingänge von 2 bis 4.

SPEICHER-OPERATOREN


Die Operatoren des Typs SPEICHER bieten dem Benutzer die Möglichkeit, nach seinem Ermessen Daten (TRUE oder FALSE), die von anderen Projektkomponenten stammen, zu speichern.

Die Statusänderungen erfolgen in Übereinstimmung mit den Wahrheitstabellen, die für jeden einzelnen Operator gezeigt wurden.

D FLIP FLOP (max. Anzahl = 16)

Der Operator D FLIP FLOP ermöglicht das Speichern des zuvor eingegebenen Status auf dem Ausgang Q gemäß der folgenden Wahrheitstabelle.

Preset	Clear	Ck	D	Q
1	0	X	Χ	1
0	1	X	Χ	0
1	1	Х	Χ	0
0	0	L	Χ	Erhält Speicher
0	0	Steigende Flanke	1	1
0	0	Steigende Flanke	0	0



Die Parameter

Preset: Diese Funktion ermöglicht es, den Ausgang Q auf 1 (TRUE) zu bringen.

Clear: Hiermit kann die Speicherung zurückgestellt werden.






SR FLIP FLOP

Der Operator SR FLIP FLOP gestattet das Speichern des zuvor eingegebenen Status auf dem Ausgang Q über Set und Reset gemäß der folgenden Wahrheitstabelle.

SET	RESET	Q
0	0	Erhält Speicher
0	1	0
1	0	1
1	1	0



USER RESTART MANUAL (max. Anzahl = 16 einschließlich RESTART MONITORED)

Der Operator USER RESTART MANUAL erlaubt das Speichern des Restart-Signals gemäß der folgenden Wahrheitstabelle.

Clear	Restart	In	Q
1	X	Χ	0
Х	Х	0	0
0	L	1	Erhält Speicher
0	Steigende Flanke	1	1
0	Fallende Flanke	1	Erhält Speicher



Die Parameter

Aktivierung Clear: Diese Funktion ermöglicht es, die Speicherung zurückzustellen.

USER RESTART MONITORED (max. Anzahl = 16 einschließlich RESTART MANUAL)

Der Operator USER RESTART MONITORED gestattet die Speicherung des Restart-Signals entsprechend der folgenden Wahrheitstabelle.

Clear	Restart	In	Q
1	X		0
Χ	Х	0	0
0	Ш	1	Erhält Speicher
0	Steigende Flanke	1	Erhält Speicher
0		1	1



Die Parameter

Aktivierung Clear: Diese Funktion ermöglicht es, die Speicherung zurückzustellen.



ZÄHLER-OPERATOREN

Die Operatoren des Typs ZÄHLER gestatten dem Benutzer, ein Signal (TRUE) zu erzeugen, sobald die eingegebene Zählung erreicht wird.

COUNTER (max. Anzahl = 16)

Der Operator COUNTER ist ein Impulszähler. Es gibt drei Betriebsarten:

- 1) AUTOMATISCH
- 2) MANUELL
- 3) MANUELL+AUTOMATISCH
- Der Zähler erzeugt einen Impuls der Dauer, die der Reaktionszeit entspricht, sobald die eingegebene Zählung erreicht wird. Ist der Pin von CLEAR nicht aktiviert, ist dies der Standardmodus.



- 2) Der Zähler bringt den Ausgang Q auf 1 (TRUE), sobald die eingegebene Zählung erreicht ist. Der Ausgang Q wird 0 (FALSE), wenn das Signal CLEAR aktiviert wird.
- 3) Der Zähler erzeugt einen Impuls der Dauer, die der Reaktionszeit entspricht, sobald die eingegebene Zählung erreicht wird. Wird das Signal CLEAR aktiviert, kehrt die interne Zählung auf 0 zurück.

Die Parameter

Aktivierung Clear: Wählt man diese Funktion aus, wird die Clear-Anfrage aktiviert, um die Zählung erneut aufzunehmen, indem der Ausgang Q wieder auf 0 gebracht wird (FALSE). Außerdem besteht die Möglichkeit, die automatische Funktion (Automatische Aktivierung) mit manuellem Reset zu aktivieren.

Erfolgt die Auswahl nicht, ist die Betriebsart in diesem Fall automatisch und beim Erreichen der eingegebenen Zählung begibt sich der Ausgang auf 1 (TRUE) und bleibt dort während zwei ganzer Zyklen. Danach wird er zurückgestellt.

Ck down: gestattet das Zurückgehen der Zählung.

Doppelte Flanke: Bei der Auswahl dieser Option wird die Zählung sowohl an der steigenden als auch an der fallenden Flanke aktiviert.



TIMER OPERATOREN (MAX. ANZAHL = 16)

Die Operatoren des Typs TIMER gestatten dem Benutzer das Erzeugen eines Signals (TRUE oder FALSE) für einen vom Benutzer bestimmten Zeitraum.

CLOCKING

Der Operator CLOCKING liefert im Ausgang ein Clock-Signal mit eingegebenem Zeitraum, wenn der Eingang *In* sich auf 1 befindet (TRUE).



Die Parameter


Zeit: Der Zeitraum kann von 10 ms bis 1093,3 s eingegeben werden.

MONOSTABIL

Der Operator MONOSTABIL liefert im Ausgang *Out* eine Ebene 1 (TRUE), die von der steigenden Flanke des *In* aktiviert wird und dort für die eingegebene Zeit verbleibt.



Steigende Flanke: Wenn diese Option ausgewählt wird, begibt sich Out auf der steigenden Flanke des Signals *In* auf 1 (TRUE) und verbleibt dort für die eingegebene Zeit, die jedoch verlängert werden kann, wenn der Eingang *In* auf 1 (TRUE) bleibt.




Wählt man diese Option nicht aus, wird die Logik umgekehrt. Der Out begibt sich auf der fallenden Flanke des Signals *In* auf 0 (FALSE) und verweilt dort für die eingegebene Zeit, die jedoch verlängert werden kann, wenn der Eingang *In* auf 0 bleibt (FALSE).



sensor technology






Retriggerable: Bei der Auswahl dieser Option wird die Zeit bei jedem Statuswechsel des Eingangs In auf null gestellt.


Die Parameter

Zeit: Die Verzögerung kann von 10 ms bis 1093,3 s eingegeben werden.

PASSING MAKE CONTACT

Im Operator PASSING MAKE CONTACT folgt der Ausgang *Out* dem auf dem Eingang *In* vorliegenden Signal. Bleibt dieses jedoch länger als vorgegeben auf 1 (TRUE), begibt sich der Ausgang *Out* auf 0 (FALSE).








Die Parameter

Zeit: Die Verzögerung kann von 10 ms bis 1093,3 s eingegeben werden.

Retriggerable: Im Falle einer Auswahl dieser Option wird die Zeit des Ausgangssignals nicht bei jedem Statuswechsel von 1 (TRUE) auf 0 (FALSE) des Eingangs *In* auf null gestellt. Bleibt dieses jedoch länger als vorgegeben auf 1 (TRUE), begibt sich der Ausgang *Out* auf 0 (FALSE).



VERZÖGERUNG


Der Operator VERZÖGERUNG gestattet die Anwendung einer Verzögerung auf ein Signal, indem der Ausgang *Out* nach der eingegebenen Zeit bei einer Änderung der Signalebene auf dem Eingang *In* auf 1 (TRUE) gebracht wird.



Die Parameter

Zeit: Die Verzögerung kann von **10 ms bis 1093,3** eingegeben werden.


Steigende Flanke: Bei der Auswahl dieser Option beginnt die Verzögerung auf der steigenden Flanke des Signals *In*, nach dessen Ende der Ausgang *Out* sich auf 1 (TRUE) begibt, wenn der Eingang *In* sich auf 1 (TRUE) befindet und verweilt dort, solange auch der Eingang *In* auf 1 (TRUE) bleibt.







Wählt man diese Option nicht aus, kehrt sich die Logik um. Der Ausgang *Out* begibt sich also auf der steigenden Flanke *In* auf 1 (TRUE) und auf der fallenden Flanke *In* beginnt die Verzögerung. Nach Ablauf der Zeit begibt sich der Ausgang *Out* dann auf 0 (FALSE), wenn auch der Eingang *In* sich auf 0 (FALSE) befindet, andernfalls bleibt er auf 1 (TRUE).



Retriggerable: Bei der Auswahl dieser Funktion wird die Verzögerung bei jedem Statuswechsel des Eingangs *In* auf null gestellt.





MUTING-OPERATOREN (MAX. ANZAHL = 4)

"Gleichzeitiges" (Zeitüberwachtes) MUTING


Der MUTING-Operator mit "Gleichzeitiger" Logik gestattet das Ausführen des Mutings des Eingangssignals *Input* über den Eingang der Sensoren S1, S2, S3 und S4.



Voraussetzung: Der Muting-Zyklus kann nur beginnen, wenn sich alle Sensoren auf 0 (FALSE) befinden und der Input auf 1 (TRUE) (Lichtschranke frei).

Die Parameter

Timeout (sec): Gestattet die Einstellung der Zeit von 10 s bis unendlich, innerhalb der der Muting-Zyklus beendet werden muss. Ist beim Ablauf der Zeit der Zyklus noch nicht abgeschlossen, wird das Muting umgehend unterbrochen.



Aktivierung mit Enable: Diese Funktion ermöglicht es, die Muting-Funktion zu aktivieren oder nicht. Andernfalls ist die Muting-Funktion immer aktiviert.

Es werden 2 Typen von *Enable* unterschieden: *Enable/Disable* und *Nur Enable*. Wird *Enable/Disable* ausgewählt, kann der Muting-Zyklus nicht beginnen, wenn sich *Enable* fest auf 1 (TRUE) oder 0 (FALSE) befindet. Der Zyklus wird lediglich im Falle einer steigenden Flanke aktiviert. Soll das Muting deaktiviert werden, muss *Enable* wieder auf 0 (FALSE) gebracht werden. Auf diese Weise deaktiviert die fallende Flanke das Muting, egal in welchem Zustand es sich befindet. Wird nur *Enable* ausgewählt, besteht die Möglichkeit der Deaktivierung des Mutings nicht. Aber *Enable* muss in jedem Fall auf 0 (FALSE) gebracht werden, um eine neue steigende Flanke für den nachfolgenden Muting-Zyklus zu gestatten.

Richtung: Es besteht die Möglichkeit, die Reihenfolge der Betätigung der Sensoren einzugeben. Wenn BIDIR eingestellt ist, kann die Betätigung in beide Richtungen sowohl von S1&S2 nach S3&S4 als auch von S3&S4 nach S1&S2 erfolgen. Von S1&S2 nach S3&S4 gelangt man mit UP, in die entgegengesetzte Richtung mit DOWN.

Schließen von Muting: Dieses kann auf zwei Arten, CURTAIN und SENSOR, erfolgen. Wird CURTAIN ausgewählt, verläuft das Schließen des Mutings bei steigender Flanke des Input-Signals, während bei SENSOR das Schließen nach der Freigabe des vorletzten Sensors erfolgt.

Auswahl von CURTAIN

S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	Х	0	0	1
1	1	Х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0





Auswahl von SENSOR

S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	Х	0	0	1
1	1	Х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0

Blind Time: <u>Nur bei Schließen von Muting=Curtain</u>, die Blind time wird dann aktiviert, wenn nach dem kompletten Übergang der Paletten (Schließen Muting-Zyklus) Gegenstände hervorstehen können, die die Schranke belegen und so das Input auf 0 (FALSE) bringen. Während der Blind Time bleibt das Input auf 1 (TRUE). Die Blind Time kann von 250 msec bis 1 Sekunde variieren.


Sensor-Zeit: Der Aktivierungsunterschied der Sensoren kann von 2 bis 5 Sekunden eingegeben werden.

"L"-MUTING

Der MUTING-Operator mit "L"-Logik gestattet das Ausführen des Mutings des Eingangssignals *Input* über den Eingang der Sensoren *S1* und *S2*.



Voraussetzung: Der Muting-Zyklus kann nur beginnen, wenn sich alle Sensoren auf 0 (FALSE) befinden und der Input auf 1 (TRUE) (Lichtschranke frei).



Die Parameter

Timeout (sec): Gestattet die Einstellung der Zeit von 10 s bis unendlich, innerhalb der der Muting-Zyklus

beendet werden muss. Ist nach Ablauf der Zeit der Zyklus noch nicht abgeschlossen, wird das Muting umgehend unterbrochen.

Aktivierung mit Enable: Diese Funktion ermöglicht es, die Muting-Funktion zu aktivieren oder nicht. Andernfalls ist die Muting-Funktion immer aktiviert.

Es werden 2 Typen von *Enable* unterschieden: *Enable/Disable* und *Nur Enable*. Wird *Enable/Disable* ausgewählt, kann der Muting-Zyklus nicht beginnen, wenn sich *Enable* fest auf 1 (TRUE) oder 0 (FALSE) befindet. Der Zyklus wird lediglich im Falle einer steigenden Flanke aktiviert. Soll das Muting deaktiviert werden, muss *Enable* wieder auf 0 (FALSE) gebracht werden. Auf diese Weise deaktiviert die fallende Flanke das Muting, egal in welchem Zustand es sich befindet. Wird nur *Enable* ausgewählt, besteht die Möglichkeit der Deaktivierung des Mutings nicht. Doch *Enable* muss in jedem Fall auf 0 (FALSE) gebracht werden, um eine neue steigende Flanke für den nachfolgenden Muting-Zyklus zu gestatten.

Sensor-Zeit: Der Aktivierungsunterschied der Sensoren kann von 2 bis 5 Sekunden eingegeben werden.

Zeit Muting-Ende: Gestattet die Eingabe einer Verfallszeit des Mutings nach der Freigabe des ersten Sensors von 2,5 bis 6 Sekunden.






Blind Time: wird dann aktiviert, wenn bekannt ist, dass nach dem kompletten Übergang der Palette (Schließen Muting-Zyklus) Gegenstände hervorstehen können, die die Schranke belegen und so das *Input* auf 0 (FALSE) bringen. Während der BlindTime bleibt das *Input* auf 1 (TRUE). Die Blind Time kann von 250 msec bis 1 Sekunde variieren.

"Sequenzielles"-MUTING

Der MUTING-Operator mit "Sequenzieller" Logik gestattet das Ausführen des Mutings des Eingangssignals *Input* über den Eingang der Sensoren S1, S2, S3 und S4.



Voraussetzung: Der Muting-Zyklus kann nur beginnen, wenn sich alle Sensoren auf 0 (FALSE) befinden und der *Input* auf 1 (TRUE) (Lichtschranke frei).



Die Parameter

Timeout (sec): Gestattet die Einstellung der Zeit von

10 s bis unendlich, innerhalb der der Muting-Zyklus beendet werden muss. Ist nach Ablauf der Zeit der Zyklus noch nicht abgeschlossen, wird das Muting umgehend unterbrochen.

Aktivierung mit Enable: Diese Funktion ermöglicht es, die Muting-Funktion zu aktivieren oder nicht. Andernfalls ist die Muting-Funktion immer aktiviert.

Es werden 2 Typen von *Enable* unterschieden: *Enable/Disable* und *Nur Enable*. Wird *Enable/Disable* ausgewählt, kann der Muting-Zyklus nicht beginnen, wenn sich *Enable* fest auf 1 (TRUE) oder 0 (FALSE) befindet. Der Zyklus wird lediglich im Falle einer steigenden Flanke aktiviert. Soll das Muting deaktiviert werden, muss *Enable* wieder auf 0 (FALSE) gebracht werden. Auf diese Weise deaktiviert die fallende Flanke das Muting, egal in welchem Zustand es sich befindet. Wird nur *Enable* ausgewählt, besteht die Möglichkeit der Deaktivierung des Mutings nicht. Aber *Enable* muss in jedem Fall auf 0 (FALSE) gebracht werden, um eine neue steigende Flanke für den nachfolgenden Muting-Zyklus zu gestatten.

Richtung: Es besteht die Möglichkeit, die Reihenfolge der Betätigung der Sensoren einzugeben. Wenn BIDIR eingestellt ist, kann die Betätigung in beide Richtungen sowohl von S1 nach S4 als auch von S4 nach S1 erfolgen. Von S1 nach S4 gelangt man mit UP, in die entgegengesetzte Richtung mit DOWN.

Schließen von Muting: Dieses kann auf zwei Arten, CURTAIN und SENSOR, erfolgen. Wird CURTAIN ausgewählt, verläuft das Schließen des Mutings bei steigender Flanke des Input-Signals, während bei SENSOR das Schließen nach der Freigabe des letzten Sensors erfolgt.





Auswahl von CURTAIN

S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	Х	0	0	1
1	1	Х	1	0	1
1	1	Х	1	1	1
0	1	Х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0

Auswahl von SENSOR

S1	S2	Input	S3	S4	Muting
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1
1	1	Х	0	0	1
1	1	Х	1	0	1
1	1	X	1	1	1
0	1	Х	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0


Blind Time: Nur bei Schließen von Muting = Curtain, die Blind Time wird dann aktiviert, wenn nach dem kompletten Übergang der Paletten (Schließen Muting-Zyklus) Gegenstände hervorstehen können, die die Schranke belegen und so das Input auf 0 (FALSE) bringen. Während der Blind Time bleibt das Input auf 1 (TRUE). Die Blind Time kann von 250 msec bis 1 Sekunde variieren.

"T"-MUTING

Der MUTING-Operator mit "T"-Logik gestattet das Ausführen des Mutings des Eingangssignals *Input* über den Eingang der Sensoren S1 und S2.



Voraussetzung: Der Muting-Zyklus kann nur beginnen, wenn sich alle Sensoren auf 0 (FALSE) befinden und der Input auf 1 (TRUE) (Lichtschranke frei).



Die Parameter

Timeout (sec): Gestattet die Einstellung der Zeit von 10 s bis unendlich, innerhalb der der Muting-Zyklus beendet werden muss. Ist nach Ablauf der Zeit der Zyklus noch nicht abgeschlossen, wird das Muting umgehend unterbrochen.





Aktivierung mit Enable: Diese Funktion ermöglicht es, die Muting-Funktion zu aktivieren oder nicht. Andernfalls ist die Muting-Funktion immer aktiviert.

Es werden 2 Typen von *Enable* unterschieden: *Enable/Disable* und *Nur Enable*. Wird *Enable/Disable* ausgewählt, kann der Muting-Zyklus nicht beginnen, wenn sich *Enable* fest auf 1 (TRUE) oder 0 (FALSE) befindet. Der Zyklus wird lediglich im Falle einer steigenden Flanke aktiviert. Soll das Muting deaktiviert werden, muss *Enable* wieder auf 0 (FALSE) gebracht werden. Auf diese Weise deaktiviert die fallende Flanke das Muting, egal in welchem Zustand es sich befindet. Wird nur *Enable* ausgewählt, besteht die Möglichkeit der Deaktivierung des Mutings nicht. Doch *Enable* muss in jedem Fall auf 0 (FALSE) gebracht werden, um eine neue steigende Flanke für den nachfolgenden Muting-Zyklus zu gestatten.


Sensor-Zeit: Der Aktivierungsunterschied der Sensoren kann von 2 bis 5 Sekunden eingegeben werden.

MUTING OVERRIDE

Gestattet die Ausführung des Overrides des direkt angeschlossenen *Input* Mutings.

Der Override kann nur aktiviert werden, wenn das Muting nicht aktiv ist (INPUT=0) und mindestens ein Muting-Sensor besetzt ist (oder die Schranke belegt ist). Bei der Freigabe der Lichtschranke und der Sensoren endet der Override und der Ausgang *Output* begibt sich auf die logische Ebene "0" (FALSE).

Der Override kann mit Drucktaste oder gehaltener Position konfiguriert werden.



Override mit gehaltener Steuerung.

Die Aktivierung dieser Funktion muss über die Steuerung des Overrides (OVERRIDE=1) während der gesamten Dauer der anschließenden Vorgänge aktiviert bleiben. Es ist dennoch möglich, einen neuen Override zu starten, indem die Steuerung deaktiviert und erneut aktiviert wird.

Bei der Freigabe der Schranke und der Sensoren (Durchgang frei) oder beim Timeout endet der Override ohne Bedarf an weiteren Steuerungen.

Override mit Impuls-Steuerung

Die Aktivierung dieser Funktion erfolgt durch Aktivieren der Steuerung Override (OVERRIDE=1). Bei der Freigabe der Schranke und der Sensoren (Durchgang frei) oder beim Timeout endet der Override.

Die Funktion kann nur durch erneutes Aktivieren der Steuerung Override (OVERRIDE=1) wieder gestartet werden.

Die Parameter

Mit besetzen Sensoren: Bei Muting "T" <u>muss</u> sequentiell, simultan ausgewählt sein; bei Muting "L" muss dies nicht ausgewählt sein.



Andernfalls erscheint beim Erstellen und beim Bericht eine Warnung.



Der Benutzer muss während der Override-Phase zusätzliche Schutzmaßnahmen einplanen.



Vor der Aktivierung des Overrides zu überprüfende Bedingungen

"Bei belegten Sensoren"	belegter Sensor	belegte Schranke	Input	Override-Anfrage	Override-Output
X	X	-	0	1	1
	-	X	0	1	1
-	Х	-	0	1	1
	Х	Χ	0	1	1

Timeout (s): Gestattet die Eingabe der Zeit von 10 s bis unendlich, innerhalb der die Override-Funktion beendet werden muss.

Override-Modus: Erlaubt die Konfiguration des Override-Typs (mit Drucktaste oder gehalten).

Mit OverOut: Gestattet das Aktivieren eines Signalausgangs (hoch aktiviert) des aktiven Overrides.

Mit Request: Ermöglicht das Aktivieren eines Signalausgangs (hoch aktiviert) der aktivierbaren Override-Funktion



SONDERANWENDUNGEN

Verzögerter Ausgang mit manuellem Betrieb

Sollte es erforderlich sein, über zwei Ausgänge zu verfügen, von denen der zweite verzögert ist (im MANUELLEN Betrieb), den folgenden Plan verwenden:




Abb.42: Doppelter Ausgang, von dem der zweite im manuellen Betrieb verzögert wird



Bei Verwendung der Timer-Funktion VERZÖGERUNG (siehe Absatz "VERZÖGERUNG") sollte die Anwendung wie folgt ausgelegt werden:

- Die beiden Ausgänge müssen mit automatischem RESET TYPE programmiert werden. Außerdem muss die Funktion USER RESTART MANUAL verwendet werden.





ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

MODELL	BESCHREIBUNG	Bestellnummer
485EPB	eloProg Basismodul	485EPB
	8 Eingänge / 2 Halbleiterausgänge (Paare)	
485EPE08A02	eloProg Ein- / Ausgangsmodul	485EPE08A02
	8 Eingänge / 2 Halbleiterausgänge (Paare)	
485EPE08	eloProg Eingangsmodul 8-fach	485EPE08
485EPE12	eloProg Eingangsmodul 12-fach	485EPE12
485EPE16	eloProg Eingangsmodul 16-fach	485EPE16
485EPA02	eloProg Ausgangsmodul Halbleiter 2-fach (Paare)	485EPA02
485EPA04	eloProg Ausgangsmodul Halbleiter 4-fach (Paare)	485EPA04
485EPR02	eloProg Ausgangsmodul Relais 2-fach	485EPR02
485EPR04	eloProg Ausgangsmodul Relais 4-fach	485EPR04
485EPFPD	eloProg Feldbusmodul Profibus DP	485EPFPD
485EPFDN	eloProg Feldbusmodul DeviceNet	485EPFDN
485EPFCO	eloProg Feldbusmodul CANopen	485EPFCO
485EPFEC	eloProg Feldbusmodul EtherCat	485EPFEC
485EPFEI	eloProg Feldbusmodul Ethernet IP	485EPFEI
485EPFPN	eloProg Feldbusmodul Profinet	485EPFPN
350EPS	eloProg Speicherstick	350EPS
350EPT	eloProg T-Verteiler	350EPT
350EPU	eloProg USB-Kabel 3m lang	350EPU

Tabelle 47







EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



elobau GmbH & Co. KG Zeppelinstraße 44 D-88299 Leutkirch +49-7561-970-0 / www.elobau.de

EG-Konformitätserklärung

EC- Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt aufgrund der Konzipierung und Bauart den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der unten genannten EU-Richtlinien entspricht.

Hereby we officially validate that the below listed component comply with the requirements of the following European Directive because of their design and construction:

Bezeichnung des Bauteils:

Name of component:

eloProg

Beschreibung des Bauteils:

Description of component:

modulares sicherheitsgerichtetes konfiguriebares System / modular safety-related configurable system

elobau Artikel-Nr.:

elobau item no.:

485EPB, 485EPE*, 485EPA*, 485EPR*, 485EPT*,

Diagnose in Verbindung mit folgenden Feldbusmodulen: / diagnostic in addition to following fieldbus modules:

485EPF*

Einschlägige EG-Richtlinien:

Relevant EC-Directives:

2006/42/EG, 2004/108/EG

Änderungsindex:

Modification Index:

Leutkirch, den

24.07.2012

Sandrina Fehrs CE-Beauftragte

EC authorized Representative

Dieter Reinsch

Dokumentation-Beauftragter Documentation Representative







elobau GmbH & Co. KG Zeppelinstraße 44 88299 Leutkirch

Internet: www.elobau.com

Service-phone eloProg: 0049 (0) 7561/970110 Service-email eloProg: service@elobau.com